



Programovacie tabuľky Ústredňa PW16

Verzia: 6.28



POWER WAVE 16



Pre firmu EXIM Alarm s.r.o. preložil Ing. Michal Strapko
Všetky práva vyhradené

Užívateľské kódy	Pôvodné
P1 E Užívateľský kód #1 (master kód)	123
P2 E Užívateľský kód #2	
P3 E Užívateľský kód #3	
...	
P49 E Užívateľský kód #49	
P50 E Užívateľský kód #50	

Vlastnosti kódov užívateľov	Pôvodné	Nastavenie P51E - P100E
P51 E Prístupové práva užívateľa #1	1 - 8	1 = Skupina "A"
P52 E Prístupové práva užívateľa #2	1 - 8	2 = Skupina "B"
P53 E Prístupové práva užívateľa #3	1 - 8	3 = Skupina "C"
...		4 = Zapnutie (Arm)
P99 E Prístupové práva užívateľa #49	1 - 8	5 = Vypnutie (Disarm)
P100 E Prístupové práva užívateľa #50	1 - 8	6 = Monitorovanie (režim Doma - Stay)
		7 = Vypnutie monitorovania (režim Doma - Stay)
		8 = Ovládanie výstupu

Rozšírené vlastnosti kódov	Pôvodné	Nastavenie P101E - P150E
P101 E Rozšírené prístupové práva užívateľa #1	1234-678	1 = Override DOTL
P102 E Rozšírené prístupové práva užívateľa #2		2 = Možnosť zmeny telefónnych čísel
P103 E Rozšírené prístupové práva užívateľa #3		3 = Možnosť zmeny času ústredne
...		4 = Možnosť zapnutia tlačie
P149 E Rozšírené prístupové práva užívateľa #49		5 = Umožnenie odpovede pre volanie u/d
P150 E Rozšírené prístupové práva užívateľa #50		6 = Možnosť vlastnej zmeny (kódu)
		7 = Možnosť zmeny ostatných kódov
		8 = Umožnenie prístupu do inštalačného režimu

Užívateľské kódy - prístupové časy	Pôvodné
P151 E Prístupnosť zóny v čase pre užívateľa #1	0 (24 h 7 dní)
P152 E Prístupnosť zóny v čase pre užívateľa #2	0 (24 h 7 dní)
P153 E Prístupnosť zóny v čase pre užívateľa #3	0 (24 h 7 dní)
...	
P199 E Prístupnosť zóny v čase pre užívateľa #49	0 (24 h 7 dní)
P200 E Prístupnosť zóny v čase pre užívateľa #50	0 (24 h 7 dní)

Programovanie vlastností výstupov	Pôvodné	Nastavenie P201E - P208E
P201 E Základné vlastnosti výstupu #1		1 = Invertný
P202 E Základné vlastnosti výstupu #2		2 = Pulzný
P203 E Základné vlastnosti výstupu #3		3 = Jeden impulz
P204 E Základné vlastnosti výstupu #4	1	4 = Jedno zopnutie aktívne do resetu
P205 E Základné vlastnosti výstupu #5		5 = Ovládaný cez DTMF
P206 E Základné vlastnosti výstupu #6		6 = Ovládaný cez Control na klávesnici
P207 E Základné vlastnosti výstupu #7		7 = Pulzný pre denné zóny
P208 E Základné vlastnosti výstupu #8		8 = Pulzný pre 24 hod zóny

	Pôvodné	Nastavenie P211E - P218E
P211 E Rozšírené vlastnosti výstupu #1	7 8	1 = Panik z klávesnice na výstup
P212 E Rozšírené vlastnosti výstupu #2	7 8	2 = Požiar z klávesnice na výstup
P213 E Rozšírené vlastnosti výstupu #3		3 = Lekár z klávesnice na výstup
P214 E Rozšírené vlastnosti výstupu #4		4 = Nátlakový kód z klávesnice na výstup
P215 E Rozšírené vlastnosti výstupu #5		5 = Tamper klávesnice na výstup
P216 E Rozšírené vlastnosti výstupu #6	1 2 3 6	6 = Panik z kľúčenky na výstup
P217 E Rozšírené vlastnosti výstupu #7		7 = Poplach z 24 hod zón na výstup
P218 E Rozšírené vlastnosti výstupu #8		8 = Poplach z 24 hod požiarnych zón na výstup

	Pôvodné	Nastavenie P221E - P228E
P221 E Rozšírené vlastnosti 2 výstupu #1	1 2	1 = Tampery zón na výstup
P222 E Rozšírené vlastnosti 2 výstupu #2	1 2	2 = Tamper ústredne na výstup
P223 E Rozšírené vlastnosti 2 výstupu #3		3 = Napájanie na výstup
P224 E Rozšírené vlastnosti 2 výstupu #4		4 = Slabá batéria na výstup
P225 E Rozšírené vlastnosti 2 výstupu #5	5	5 = Porucha telefónnej linky na výstup
P226 E Rozšírené vlastnosti 2 výstupu #6		6 = Neobdržanie Kiss-off (potvrdenia) na výstup
P227 E Rozšírené vlastnosti 2 výstupu #7		7 = Automatický pulz každých 5 sekúnd
P228 E Rozšírené vlastnosti 2 výstupu #8		8 = Resetovací pulz pre 24 hod poplach

Automatické zap/vyp časových zón	Pôvodné
P231 E Automatické zap/vyp časových zón na výstup #1	0 (nikdy)
P232 E Automatické zap/vyp časových zón na výstup #2	0 (nikdy)
P233 E Automatické zap/vyp časových zón na výstup #3	0 (nikdy)
P234 E Automatické zap/vyp časových zón na výstup #4	0 (nikdy)
P235 E Automatické zap/vyp časových zón na výstup #5	0 (nikdy)
P236 E Automatické zap/vyp časových zón na výstup #6	0 (nikdy)
P237 E Automatické zap/vyp časových zón na výstup #7	0 (nikdy)
P238 E Automatické zap/vyp časových zón na výstup #8	0 (nikdy)

	Pôvodné
P241 E Zapnutie časových zón na výstup #1	0 (vždy)
P242 E Zapnutie časových zón na výstup #2	0 (vždy)
P243 E Zapnutie časových zón na výstup #3	0 (vždy)
P244 E Zapnutie časových zón na výstup #4	0 (vždy)
P245 E Zapnutie časových zón na výstup #5	0 (vždy)
P246 E Zapnutie časových zón na výstup #6	0 (vždy)
P247 E Zapnutie časových zón na výstup #7	0 (vždy)
P248 E Zapnutie časových zón na výstup #8	0 (vždy)

Inšalačný kód	Pôvodné
P249 E Inšalačný kód	000000

Programovanie vlastností klávesníc	Pôvodné
P250 E Klávesnica prislúcha Skupine "A"	1 - 8
P251 E Klávesnica prislúcha Skupine "B"	
P252 E Klávesnica prislúcha Skupine "C"	
P253 E Klávesnica umožňuje zapnutie systému (Arm)	1 - 8
P254 E Klávesnica umožňuje zapnutie Monitora (Stay)	1 - 8
P255 E Klávesnica umožňuje zapnutie výstupu (Control)	1 - 8
P256 E Klávesnica umožňuje premostenie zón	1 - 8
P257 E Funkčné Panic tlačidlo na klávesnici (len pre LED)	1 - 8
P258 E Opozdený Panik na klávesnici (len pre LED)	1 - 8
P259 E Klávesy 1 a 3 ako Panik poplach na klávesnici	1 - 8
P260 E Klávesy 4 a 6 ako Požiarneho poplachu na klávesnici	1 - 8
P261 E Klávesy 7 a 9 ako Zdravotný poplach na klávesnici	1 - 8
P262 E Pípanie klávesnice pri poplachu	1 - 8
P263 E Pípanie klávesnice pri poplachu v Stay režime	1 - 8
P264 E Pípanie klávesnice pri 24 hod zónach	1 - 8
P265 E Pípanie klávesnice pri denných zónach	1 - 8
P266 E Pípanie klávesnice pri odchode (odchodový čas)	1 - 8
P267 E Pípanie klávesnice pri zapnutí Stay (odchodový čas)	
P268 E Pípanie klávesnice pri príchode (príchodový čas)	1 - 8
P269 E Pípanie pri strate dohľadu alebo pri inaktivite na zóne	1 - 8
P270 E Pípanie klávesnice pri sabotáži (tamper klávesnice)	1 - 8
P271 E Pípanie klávesnice pri sabotáži (tamper zón)	1 - 8
P272 E Pípanie klávesnice pri sabotáži (tamper ústredne)	1 - 8
P273 E Pípanie klávesnice pri "Panik" z kľúčienky	1 - 8
P274 E Pípanie klávesnice pri "Panik" poplachu	1 - 8
P275 E Pípanie klávesnice pri "Požiar" poplachu	1 - 8
P276 E Pípanie klávesnice pri "Lekár" poplachu	1 - 8
P277 E Pípanie klávesnice pri poruche telefónnej linky	
P278 E Vypnutie LED po odchodovom čase	

Základné nastavenie výstupov pre skupinu "A"	Pôvodné	Nastavenie P281E - P288E
P281 E Základné nastavenie výstupu #1 pre skupinu "A"	1 2	1 = Aktivácia pri narušení zón v režime Arm
P282 E Základné nastavenie výstupu #2 pre skupinu "A"	1 2	2 = Aktivácia pri narušení zón v režime Stay
P283 E Základné nastavenie výstupu #3 pre skupinu "A"		3 = Aktivácia pri zapnutí kľúčienkou
P284 E Základné nastavenie výstupu #4 pre skupinu "A"	5	4 = Aktivácia, ak sú zóny v pokoji (Ready)
P285 E Základné nastavenie výstupu #5 pre skupinu "A"		5 = 2 sekundový pulz pri zap/vyp (Arm/Disarm)
P286 E Základné nastavenie výstupu #6 pre skupinu "A"		6 = Nepoužitá
P287 E Základné nastavenie výstupu #7 pre skupinu "A"		7 = Aktivácia denných zón
P288 E Základné nastavenie výstupu #8 pre skupinu "A"		8 = Nepoužitá

Nastavenie oznamov komunikátora pre skupinu "A"		Pôvodné	Nastavenie P289E
P289 E	Nastavenie oznamovania pre skupinu "A"	1 2	1 = Pošli zap/vyp (Arm/Disarm) 2 = Pošli zap/vyp Stay režimu 3 = Pošli vypnutie (Disarm) po poplachu 4 = Pošli vypnutie Stay po poplachu 5 = Pošli zapnutie (Arm) po odchodovom čase 6 = Pošli obnovy zón pri vypnutí 7 = Nepoužité 8 = Nepoužité
Programovanie parametrov skupiny "A"		Pôvodné	
P290 E	Auto zap/vyp - časové zóny pre skupinu "A"		
Špecifické nastavenie výstupov pre skupinu "A"		Pôvodné	Nastavenie P291E - P298E
P291 E	Špecifické nastavenie výstupu #1 pre skupinu "A"		1 = Premostenie (vylúčenie) zóny na výstup
P292 E	Špecifické nastavenie výstupu #2 pre skupinu "A"		2 = Autopremostenie zóny na výstup
P293 E	Špecifické nastavenie výstupu #3 pre skupinu "A"	6	3 = Vstupné pípanie na výstup
P294 E	Špecifické nastavenie výstupu #4 pre skupinu "A"		4 = Odchodové pípanie na výstup
P295 E	Špecifické nastavenie výstupu #5 pre skupinu "A"		5 = Ovládanie výstupu
P296 E	Špecifické nastavenie výstupu #6 pre skupinu "A"		6 = Indikácia zapnutia (Arm) na výstup
P297 E	Špecifické nastavenie výstupu #7 pre skupinu "A"		7 = Indikácia zapnutia Stay na výstup
P298 E	Špecifické nastavenie výstupu #8 pre skupinu "A"		8 = Indikácia vypnutia (Arm alebo Stay)
Nastavenie klávesníc pre skupinu "A"		Pôvodné	
P299 E	Vypnutie počas odchodového času tlačidlom Arm	1 - 8	
P300 E	Vypnutie Stay počas odchodového času tlačidlom Stay		
Nastavenia vlastností 1 skupiny "A"		Pôvodné	Nastavenie P301E
P301 E	Rôzne nastavenia vlastností 1 pre skupinu "A"	1 - 8	1 = Zóny musia byť v kľude pri zapnutí (Ready) 2 = Tlačidlo Arm pred kódom zapnutia 3 = Tlačidlo Stay pred kódom zapnutia Stay 4 = Pre zapnutie (Arm) potrebný kód 5 = Pre ovládanie výstupu (Control) potrebný kód 6 = Preklopenie výstupu (Zmena stavu Control) 7 = Zopnutie výstupu na nastavený čas (Control) 8 = Tlačidlo Control ovláda výstupy
Nastavenia vlastností 2 skupiny "A"		Pôvodné	Nastavenie P302E
P302 E	Rôzne nastavenia vlastností 2 pre skupinu "A"	1 3 4 6	1 = Key zapínanie zapnuté 2 = Druhé Key zapínanie zapnuté 3 = Key zapínanie Arm/Stay 4 = Zvukový signál pri zapnutí kľúčenkou (Arm) 5 = Zvukový signál pri zapnutí kľúčenkou Stay 6 = Pri zapnutí 2 sekundový pulz 7 = Pri vypnutí 2 sekundový pulz 8 = Prístupový systém zapnutý aj pri zap (Arm)
Nastavenia vlastností časov pre skupinu "A"		Pôvodné	Nastavenie P303E
P303 E	Nastavenia vlastností časov pre skupinu "A"	8	1 = Zapni (Arm) skupinu pri ukončení čas. zón 2 = Vypni (Disarm) skupinu pri začatí čas. zón 3 = Zrušenie odchodového času Stay režimu 4 = Zrušenie odchodového času pri zap (Arm) 5 = Zrušenie príchodového času Stay režimu 6 = Zrušenie príchodového času pri vyp 7 = Špec. príchod. čas Stay režimu (nast. P540E) 8 = Oznamovanie poplachov Stay a premostení
Základné nastavenie výstupov pre skupinu "B"		Pôvodné	Nastavenie P381E - P388E
P381 E	Základné nastavenie výstupu #1 pre skupinu "B"	1 2	1 = Aktivácia pri narušení zón v režime Arm
P382 E	Základné nastavenie výstupu #2 pre skupinu "B"	1 2	2 = Aktivácia pri narušení zón v režime Stay
P383 E	Základné nastavenie výstupu #3 pre skupinu "B"		3 = Aktivácia pri zapnutí kľúčenkou
P384 E	Základné nastavenie výstupu #4 pre skupinu "B"		4 = Aktivácia, ak sú zóny v pokoji (Ready)
P385 E	Základné nastavenie výstupu #5 pre skupinu "B"		5 = 2 sekundový pulz pri zap/vyp (Arm/Disarm)
P386 E	Základné nastavenie výstupu #6 pre skupinu "B"		6 = Nepoužité
P387 E	Základné nastavenie výstupu #7 pre skupinu "B"		7 = Aktivácia denných zón
P388 E	Základné nastavenie výstupu #8 pre skupinu "B"		8 = Nepoužité

Nastavenie oznamov komunikátora pre skupinu "B"	Pôvodné	Nastavenie P389E
P389 E Nastavenie oznamovania pre skupinu "B"	1 2	1 = Pošli zap/vyp (Arm/Disarm) 2 = Pošli zap/vyp Stay režimu 3 = Pošli vypnutie (Disarm) po poplachu 4 = Pošli vypnutie Stay po poplachu 5 = Pošli zapnutie (Arm) po odchodovom čase 6 = Pošli obnovy zón pri vypnutí 7 = Nepoužité 8 = Nepoužité
Programovanie parametrov skupiny "B"	Pôvodné	
P390 E Auto zap/vyp - časové zóny pre skupinu "B"		
Špecifické nastavenie výstupov pre skupinu "B"	Pôvodné	Nastavenie P391E - P398E
P391 E Špecifické nastavenie výstupu #1 pre skupinu "B"		1 = Premostenie (vylúčenie) zóny na výstup
P392 E Špecifické nastavenie výstupu #2 pre skupinu "B"		2 = Autopremostenie zóny na výstup
P393 E Špecifické nastavenie výstupu #3 pre skupinu "B"		3 = Vstupné pípanie na výstup
P394 E Špecifické nastavenie výstupu #4 pre skupinu "B"		4 = Odchodové pípanie na výstup
P395 E Špecifické nastavenie výstupu #5 pre skupinu "B"		5 = Ovládanie výstupu
P396 E Špecifické nastavenie výstupu #6 pre skupinu "B"		6 = Indikácia zapnutia (Arm) na výstup
P397 E Špecifické nastavenie výstupu #7 pre skupinu "B"		7 = Indikácia zapnutia Stay na výstup
P398 E Špecifické nastavenie výstupu #8 pre skupinu "B"		8 = Indikácia vypnutia (Arm alebo Stay)
Nastavenie klávesníc pre skupinu "B"	Pôvodné	
P399 E Vypnutie počas odchodového času tlačidlom Arm	1 - 8	
P400 E Vypnutie Stay počas odchodového času tlačidlom Stay		
Nastavenia vlastností 1 skupiny "B"	Pôvodné	Nastavenie P401E
P401 E Rôzne nastavenia vlastností 1 pre skupinu "B"	1 - 8	1 = Zóny musia byť v klude pri zapnutí (Ready) 2 = Tlačidlo Arm pred kódom zapnutia 3 = Tlačidlo Stay pred kódom zapnutia Stay 4 = Pre zapnutie (Arm) potrebný kód 5 = Pre ovládanie výstupu (Control) potrebný kód 6 = Preklopenie výstupu (Zmena stavu Control) 7 = Zopnutie výstupu na nastavený čas (Control) 8 = Tlačidlo Control ovláda výstupy
Nastavenia vlastností 2 skupiny "B"	Pôvodné	Nastavenie P402E
P402 E Rôzne nastavenia vlastností 2 pre skupinu "B"	3 4 6	1 = Key zapínanie zapnuté 2 = Druhé Key zapínanie zapnuté 3 = Key zapínanie Arm/Stay 4 = Zvukový signál pri zapnutí kľúčenkou (Arm) 5 = Zvukový signál pri zapnutí kľúčenkou Stay 6 = Pri zapnutí 2 sekundový pulz 7 = Pri vypnutí 2 sekundový pulz 8 = Prístupový systém zapnutý aj pri zap (Arm)
Nastavenia vlastností časov pre skupinu "B"	Pôvodné	Nastavenie P403E
P403 E Nastavenia vlastností časov pre skupinu "B"	8	1 = Zapni (Arm) skupinu pri ukončení čas. zón 2 = Vypni (Disarm) skupinu pri začatí čas. zón 3 = Zrušenie odchodového času Stay režimu 4 = Zrušenie odchodového času pri zap (Arm) 5 = Zrušenie príchodového času Stay režimu 6 = Zrušenie príchodového času pri vyp 7 = Špec. príchod. čas Stay režimu (nast. P540E) 8 = Oznamovanie poplachov Stay a premostení
Základné nastavenie výstupov pre skupinu "C"	Pôvodné	Nastavenie P481E - P488E
P481 E Základné nastavenie výstupu #1 pre skupinu "C"	1 2	1 = Aktivácia pri narušení zón v režime Arm
P482 E Základné nastavenie výstupu #2 pre skupinu "C"	1 2	2 = Aktivácia pri narušení zón v režime Stay
P483 E Základné nastavenie výstupu #3 pre skupinu "C"		3 = Aktivácia pri zapnutí kľúčenkou
P484 E Základné nastavenie výstupu #4 pre skupinu "C"		4 = Aktivácia, ak sú zóny v pokoji (Ready)
P485 E Základné nastavenie výstupu #5 pre skupinu "C"		5 = 2 sekundový pulz pri zap/vyp (Arm/Disarm)
P486 E Základné nastavenie výstupu #6 pre skupinu "C"		6 = Nepoužité
P487 E Základné nastavenie výstupu #7 pre skupinu "C"		7 = Aktivácia denných zón
P488 E Základné nastavenie výstupu #8 pre skupinu "C"		8 = Nepoužité

Nastavenie oznamov komunikátora pre skupinu "C"		Pôvodné	Nastavenie P489E
P489 E	Nastavenie oznamovania pre skupinu "C"	1 2	1 = Pošli zap/vyp (Arm/Disarm) 2 = Pošli zap/vyp Stay režimu 3 = Pošli vypnutie (Disarm) po poplachu 4 = Pošli vypnutie Stay po poplachu 5 = Pošli zapnutie (Arm) po odchodovom čase 6 = Pošli obnovy zón pri vypnutí 7 = Nepoužité 8 = Nepoužité
Programovanie parametrov skupiny "C"		Pôvodné	
P490 E	Auto zap/vyp - časové zóny pre skupinu "C"		
Špecifické nastavenie výstupov pre skupinu "C"		Pôvodné	Nastavenie P491E - P498E
P491 E	Špecifické nastavenie výstupu #1 pre skupinu "C"		1 = Premostenie (vylúčenie) zóny na výstup
P492 E	Špecifické nastavenie výstupu #2 pre skupinu "C"		2 = Autopremostenie zóny na výstup
P493 E	Špecifické nastavenie výstupu #3 pre skupinu "C"		3 = Vstupné pípanie na výstup
P494 E	Špecifické nastavenie výstupu #4 pre skupinu "C"		4 = Odchodové pípanie na výstup
P495 E	Špecifické nastavenie výstupu #5 pre skupinu "C"		5 = Ovládanie výstupu
P496 E	Špecifické nastavenie výstupu #6 pre skupinu "C"		6 = Indikácia zapnutia (Arm) na výstup
P497 E	Špecifické nastavenie výstupu #7 pre skupinu "C"		7 = Indikácia zapnutia Stay na výstup
P498 E	Špecifické nastavenie výstupu #8 pre skupinu "C"		8 = Indikácia vypnutia (Arm alebo Stay)
Nastavenie klávesníc pre skupinu "C"		Pôvodné	
P499 E	Vypnutie počas odchodového času tlačidlom Arm	1 - 8	
P500 E	Vypnutie Stay počas odchodového času tlačidlom Stay		
Nastavenia vlastností 1 skupiny "C"		Pôvodné	Nastavenie P501E
P501 E	Rôzne nastavenia vlastností 1 pre skupinu "C"	1 - 8	1 = Zóny musia byť v klude pri zapnutí (Ready) 2 = Tlačidlo Arm pred kódom zapnutia 3 = Tlačidlo Stay pred kódom zapnutia Stay 4 = Pre zapnutie (Arm) potrebný kód 5 = Pre ovládanie výstupu (Control) potrebný kód 6 = Preklopenie výstupu (Zmena stavu Control) 7 = Zopnutie výstupu na nastavený čas (Control) 8 = Tlačidlo Control ovláda výstupy
Nastavenia vlastností 2 skupiny "C"		Pôvodné	Nastavenie P502E
P502 E	Rôzne nastavenia vlastností 2 pre skupinu "C"	3 4 6	1 = Key zapínanie zapnuté 2 = Druhé Key zapínanie zapnuté 3 = Key zapínanie Arm/Stay 4 = Zvukový signál pri zapnutí kľúčenkou (Arm) 5 = Zvukový signál pri zapnutí kľúčenkou Stay 6 = Pri zapnutí 2 sekundový pulz 7 = Pri vypnutí 2 sekundový pulz 8 = Prístupový systém zapnutý aj pri zap (Arm)
Nastavenia vlastností časov pre skupinu "C"		Pôvodné	Nastavenie P503E
P503 E	Nastavenia vlastností časov pre skupinu "C"	8	1 = Zapni (Arm) skupinu pri ukončení čas. zón 2 = Vypni (Disarm) skupinu pri začatí čas. zón 3 = Zrušenie odchodového času Stay režimu 4 = Zrušenie odchodového času pri zap (Arm) 5 = Zrušenie príchodového času Stay režimu 6 = Zrušenie príchodového času pri vyp 7 = Špec. príchod. čas Stay režimu (nast. P540E) 8 = Oznamovanie poplachov Stay a premostení
Nastavenia vlastností ústredne		Pôvodné	Nastavenie P310E
P310 E	Rôzne nastavenia	6 8	1 = Ignoruj poruchu napájania 2 = Siréna na výstupe #1 3 = Siréna na výstupe #2 4 = Vypnutie LED klávesnice po zapnutí (Arm) 5 = Ignoruj tampre zón počas odchodového času 6 = Prístup inštalatéra len pri vyp (Disarm a Stay) 7 = Blokovanie prístupu inštalatéra 8 = Zóny patriace "C" sú spoločné pre "A" aj "B"

Ďalšie nastavenia vlastností ústredne	Pôvodné	Nastavenie P311E
P311 E Ďalšie rôzne nastavenia	1 2 3 4	1 = Tamper ústredne EOL 2k2 alebo NC slučka 2 = Key prepínač EOL 2k2 alebo skrat. slučka 3 = Key prepínač 4k7 pulz alebo zopnutie 4 = Key prepínač 8k2 pulz alebo zopnutie
Nastavenie odposluchu cez klávesnicu	Pôvodné	Nastavenie P312E
P312 E Nastavenie odposluchu cez klávesnicu	1 - 7	1 = Zapnutý počas vytáčania pri vypnutom strážení 2 = Zapnutý počas vytáčania pri zapnutom strážení 3 = Zapnutý počas vytáčania pri zapnutom Stay 4 = Zapnutý počas volania pri vypnutom strážení 5 = Zapnutý počas volania pri zapnutom strážení 6 = Zapnutý počas volania pri zapnutom Stay 7 = Zapnutý pri odpovedi ústredne na hovor 8 = Zapnutý vždy
Nastavenie odposluchu výstupu #1	Pôvodné	Nastavenie P313E
P313 E Nastavenie odposluchu na výstupe #1		1 = Zapnutý počas vytáčania pri vypnutom strážení 2 = Zapnutý počas vytáčania pri zapnutom strážení 3 = Zapnutý počas vytáčania pri zapnutom Stay 4 = Zapnutý počas volania pri vypnutom strážení 5 = Zapnutý počas volania pri zapnutom strážení 6 = Zapnutý počas volania pri zapnutom Stay 7 = Zapnutý pri odpovedi ústredne na hovor 8 = Zapnutý vždy
Nastavenie vlastností oznamovania komunikátora	Pôvodné	Nastavenie P314E
P314 E Typy správ oznamovaných cez komunikátor	1 2 4 5 6 7 8	1 = Pošli nátlak - poplach 2 = Pošli poruchu napájania 3 = Pošli slabá batéria ústredne 4 = Pošli slabá batéria bezdrôtových zariadení 5 = Pošli tamper ústredne 6 = Pošli poruchu telefónnej linky 7 = Pošli stratu dohľadu nad snímačmi 8 = Pošli oznámenie o neaktivite na zóne
Nastavenie vlastností oznamovania komunikátora	Pôvodné	Nastavenie P315E
P315 E Typy správ oznamovaných cez komunikátor	1 2 3 4	1 = Pošli Panik poplach 2 = Pošli požiaru poplach 3 = Pošli zdravotnú pomoc 4 = Pošli 24 h poplach v Dom/Pager/Hlas režime
Scenáre oznamovania	Pôvodné	Nastavenie P321E - P324E
P321 E Oznamovanie podľa scenára #1	1 7	1 = Volaj telefónne číslo 1
P322 E Oznamovanie podľa scenára #2		2 = Volaj telefónne číslo 2
P323 E Oznamovanie podľa scenára #3		3 = Volaj telefónne číslo 3
P324 E Oznamovanie podľa scenára #4		4 = Volaj telefónne číslo 4 5 = Volaj telefónne číslo 5 6 = Volaj telefónne číslo 6 7 = Návrat na krok 1, ak všetky sú bez potvrdenia 8 = Návrat na predch. krok, ak č. je bez potvrdenia 9 = Zastav pri potvrdení
Max. počet pokusov vytáčania pre scenár	Pôvodné	Nastavenie P325E - P328E
P325 E Nastavenie max. počtu pokusov pre scenár #1	3	Hodnoty 1 - 99
P326 E Nastavenie max. počtu pokusov pre scenár #2	3	Hodnoty 1 - 99
P327 E Nastavenie max. počtu pokusov pre scenár #3	3	Hodnoty 1 - 99
P328 E Nastavenie max. počtu pokusov pre scenár #4	3	Hodnoty 1 - 99
Prefix telefónneho čísla	Nastavenie P330E	
P330 E Prefix telefónneho čísla	Max 16 cifier	
Programovanie telefónnych čísel	Nastavenie P331E - P336E	
P331 E Telefónne číslo #1	Max 16 cifier	
P332 E Telefónne číslo #2	Max 16 cifier	
P333 E Telefónne číslo #3	Max 16 cifier	
P334 E Telefónne číslo #4	Max 16 cifier	
P335 E Telefónne číslo #5	Max 16 cifier	
P336 E Telefónne číslo #6	Max 16 cifier	

Nastavenia typu volania pre telefónne čísla	Pôvodné	Nastavenie P337E - P342E
P337 E Nastavenie pre telefónne číslo #1	2	1 = Contact ID
P338 E Nastavenie pre telefónne číslo #2	2	2 = Domáci
P339 E Nastavenie pre telefónne číslo #3	2	3 = Pager
P340 E Nastavenie pre telefónne číslo #4	2	4 = Hlasový
P341 E Nastavenie pre telefónne číslo #5	2	5 = 4+2 10 pps (1400/1800)
P342 E Nastavenie pre telefónne číslo #6	2	6 = 4+2 10 pps (1400/1900)
		7 = 4+2 10 pps (2300/1800)
		8 = 4+2 10 pps (2300/1900)
		9 = 4+2 20 pps (1400/1800)
		10 = 4+2 20 pps (1400/1900)
		11 = 4+2 20 pps (2300/1800)
		12 = 4+2 20 pps (2300/1900)
		13 = 4+2 DTMF

Nastavenia typu oznamovania pre telefónne čísla	Pôvodné	Nastavenie P342E - P348E
P343 E Nastavenie pre telefónne číslo #1	4 5 7	1 = Monitoruj postup volania
P344 E Nastavenie pre telefónne číslo #2	4 5 7	2 = Slepé volanie
P345 E Nastavenie pre telefónne číslo #3	4 5 7	3 = Použi skupinu čísel pre Contact ID
P346 E Nastavenie pre telefónne číslo #4	4 5 7	4 = Pošli obnovy
P347 E Nastavenie pre telefónne číslo #5	4 5 7	5 = Pošli testovací hovor
P348 E Nastavenie pre telefónne číslo #6	4 5 7	6 = Nepoužitá
		7 = Automatické potvrdenie pri Domáci
		8 = Nepoužitá

Programovanie nátlakového kódu	Pôvodné	Nastavenie P350E
P350 E Číslo predchádzajúce kód užívateľa	0 (žiadne)	Zadané č. (1 - 9) s už. kódom tvoria nátlak. kód

Priradenie scenárov pre narušenie zón	Pôvodné	Nastavenie P351E - P366E
P351 E Priradenie scenárov pre narušenie zóny #1	1	Možné nastavenie 1 - 4
P352 E Priradenie scenárov pre narušenie zóny #2	1	Možné nastavenie 1 - 4
P353 E Priradenie scenárov pre narušenie zóny #3	1	Možné nastavenie 1 - 4
P354 E Priradenie scenárov pre narušenie zóny #4	1	Možné nastavenie 1 - 4
P355 E Priradenie scenárov pre narušenie zóny #5	1	Možné nastavenie 1 - 4
P356 E Priradenie scenárov pre narušenie zóny #6	1	Možné nastavenie 1 - 4
P357 E Priradenie scenárov pre narušenie zóny #7	1	Možné nastavenie 1 - 4
P358 E Priradenie scenárov pre narušenie zóny #8	1	Možné nastavenie 1 - 4
P359 E Priradenie scenárov pre narušenie zóny #9	1	Možné nastavenie 1 - 4
P360 E Priradenie scenárov pre narušenie zóny #10	1	Možné nastavenie 1 - 4
P361 E Priradenie scenárov pre narušenie zóny #11	1	Možné nastavenie 1 - 4
P362 E Priradenie scenárov pre narušenie zóny #12	1	Možné nastavenie 1 - 4
P363 E Priradenie scenárov pre narušenie zóny #13	1	Možné nastavenie 1 - 4
P364 E Priradenie scenárov pre narušenie zóny #14	1	Možné nastavenie 1 - 4
P365 E Priradenie scenárov pre narušenie zóny #15	1	Možné nastavenie 1 - 4
P366 E Priradenie scenárov pre narušenie zóny #16	1	Možné nastavenie 1 - 4

Nastavenie počtu zvonení pre auto odpoveď	Pôvodné	Nastavenie P369E
P369 E Počet zvonení pre autoodpoveď	8	1 - 99

Nastavenie komunikátora	Pôvodné	Nastavenie P370E
P370 E Nastavenie komunikátora	1 2 7	1 = Komunikátor zapnutý
		2 = Ignoruj fax
		3 = Vypnutá detekcia linky
		4 = DTMF alebo pulzné vytáčanie
		5 = Reverzný typ pulzov
		6 = Dĺžka tónu DTMF 100 ms
		7 = Autodetekcia formátu modemu
		8 = Formát Bell103/V21

Nastavenie príkazových kódov ovládania ústredne	Pôvodné	Nastavenie P371E - P375E
P371 E Príkazový kód pre ovládanie výstupov		1 - 4 ciferný kód
P372 E Príkazový kód pre ovládanie skupiny "A"		1 - 4 ciferný kód
P373 E Príkazový kód pre ovládanie skupiny "B"		1 - 4 ciferný kód
P374 E Príkazový kód pre ovládanie skupiny "C"		1 - 4 ciferný kód
P375 E Príkazový kód pre zapnutie mikrofónu		1 - 4 ciferný kód

Pridelenie kódov Contact ID	Pôvodné	Nastavenie P376E - P378E
P376 E Kód pre skupinu "A"	0000	
P377 E Kód pre skupinu "B"		
P378 E Kód pre skupinu "C"		

Testovací režim pre identifikáciu vadných snímačov	Pôvodné	Nastavenie P408E - P409E
P408 E Testovací režim zón 1 - 8		Zóny 1 - 8
P409 E Testovací režim zón 9 - 16		Zóny 9 - 16
Jednoduché alebo dvojité vstupy zón	Pôvodné	Nastavenie P410E
P410 E Jednoduché alebo dvojité vstupy zón		Vstupy 1 - 8
Nastavenie citlivosti otrasových snímačov	Pôvodné	Nastavenie P411E - P418E
P411 E Citlivosť na vibrácie pre zónu #1	0	0 = Bez otrasových snímačov
P412 E Citlivosť na vibrácie pre zónu #2	0	1 = Vysoká citlivosť
P413 E Citlivosť na vibrácie pre zónu #3	0	8 = Nízka citlivosť
P414 E Citlivosť na vibrácie pre zónu #4	0	Rozsah citlivosti 1 - 8
P415 E Citlivosť na vibrácie pre zónu #5	0	
P416 E Citlivosť na vibrácie pre zónu #6	0	
P417 E Citlivosť na vibrácie pre zónu #7	0	
P418 E Citlivosť na vibrácie pre zónu #8	0	
Nastavenie ukončenia zón	Pôvodné	Nastavenie P419E
P419 E Nastavenie zóny ako EOL alebo slučka (skrat)	1 - 8	Zóny 1 - 8
Nastavenie času narušenia pre vyvolanie poplachu	Pôvodné	Nastavenie P420E
P420 E Čas potrebný pre vyvolanie poplachu	6	1 - 31 (1 = 45 ms)
Priradenie scenárov systémovým udalostiam	Pôvodné	Nastavenie P421E - P438E
P421 E Scenár oznamovania pre skupinu "A"	1	Možné nastavenie 1 - 4
P422 E Scenár oznamovania pre skupinu "B"	1	Možné nastavenie 1 - 4
P423 E Scenár oznamovania pre skupinu "C"	1	Možné nastavenie 1 - 4
P424 E Scenár pre Panik z klávesnice (a klávesy 1 a 3)	1	Možné nastavenie 1 - 4
P425 E Scenár pre Požiar z klávesnice (a klávesy 4 a 6)	1	Možné nastavenie 1 - 4
P426 E Scenár pre Lekár z klávesnice (a klávesy 7 a 9)	1	Možné nastavenie 1 - 4
P427 E Scenár pre slabú batériu		Možné nastavenie 1 - 4
P428 E Scenár pre výpadok napájania	1	Možné nastavenie 1 - 4
P429 E Scenár pre obnovu telefónnej linky	1	Možné nastavenie 1 - 4
P430 E Scenár pre slabú batériu rádiových PIR	1	Možné nastavenie 1 - 4
P431 E Scenár pre slabú batériu rádiových kľúčeníek	1	Možné nastavenie 1 - 4
P432 E Scenár pre tamper klávesnice	1	Možné nastavenie 1 - 4
P433 E Scenár pre tamper ústredne	1	Možné nastavenie 1 - 4
P434 E Scenár pre Panik z kľúčienky	1	Možné nastavenie 1 - 4
P435 E Scenár pre testovacie hovory	1	Možné nastavenie 1 - 4
P436 E Scenár pre nátlakový kód	1	Možné nastavenie 1 - 4
P437 E Scenár pre stratu dohľadu nad rádiovými zariadeniami	1	Možné nastavenie 1 - 4
P438 E Scenár pre inaktivitu na zóne	1	Možné nastavenie 1 - 4
Nastavenie zón 1 - 8	Pôvodné	Nastavenie
P441 E Zóna patrí do skupiny "A"	1 - 8	Nastavenie zón 1 - 8
P442 E Zóna patrí do skupiny "B"		Ak zóna je v "A" aj "B", tak prislúcha "C"
P443 E Zóna je NC alebo NO		Nastavenie zón 1 - 8, zap = NO, vyp = NC
P444 E Zóna je bezdrôtová		Nastavenie zón 1 - 8
P445 E Zóna je zaradená do Stay (Doma) režimu	1 - 8	Nastavenie zón 1 - 8
P446 E Zónu je možné manuálne premostiť	1 - 8	Nastavenie zón 1 - 8
P447 E Zóna sa premostí automaticky		Nastavenie zón 1 - 8
P448 E Následná zóna		Nastavenie zón 1 - 8
P449 E Dvojité narušenie zóny		Nastavenie zón 1 - 8
P450 E Zóna je 24 hod		Nastavenie zón 1 - 8
P451 E Zóna je 24 hod požiarne		Nastavenie zón 1 - 8
P452 E Zóna je 24 hod s autoresetom		Nastavenie zón 1 - 8
P453 E Zóna je denná		Nastavenie zón 1 - 8
P454 E Zóna je nepretržite denná		Nastavenie zón 1 - 8
P455 E Zóna vyvolá len jeden poplach		Nastavenie zón 1 - 8
P456 E Prístupový systém - senzor pozície dverí		Nastavenie zón 1 - 8
P457 E Prístupový systém - odchodový senzor		Nastavenie zón 1 - 8
P458 E Zóna oznamuje viacnásobné narušenie počas stráženia	1 - 8	Nastavenie zón 1 - 8
P459 E Monitorovanie inaktivity na zóne		Nastavenie zón 1 - 8
P460 E Zapnutie (Arm) len pri nenarušenej zóne		Nastavenie zón 1 - 8

Nastavenie zón 9 - 16	Pôvodné	Nastavenie
P461 E Zóna patrí do skupiny "A"	1 - 8	Nastavenie zón 9 - 16
P462 E Zóna patrí do skupiny "B"		Ak zóna je v "A" aj "B", tak prislúcha "C"
P463 E Zóna je NC alebo NO		Nastavenie zón 9 -16, zap = NO, vyp = NC
P464 E Zóna je bezdrôtová		Nastavenie zón 9 - 16
P465 E Zóna je zaradená do Stay (Doma) režimu	1 - 8	Nastavenie zón 9 - 16
P466 E Zónu je možné manuálne premostiť	1 - 8	Nastavenie zón 9 - 16
P467 E Zóna sa premostíuje automaticky		Nastavenie zón 9 - 16
P468 E Následná zóna		Nastavenie zón 9 - 16
P469 E Dvojité narušenie zóny		Nastavenie zón 9 - 16
P470 E Zóna je 24 hod		Nastavenie zón 9 - 16
P471 E Zóna je 24 hod požiarna		Nastavenie zón 9 - 16
P472 E Zóna je 24 hod s autoresetom		Nastavenie zón 9 - 16
P473 E Zóna je denná		Nastavenie zón 9 - 16
P474 E Zóna je nepretržite denná		Nastavenie zón 9 - 16
P475 E Zóna vyvolá len jeden poplach		Nastavenie zón 9 - 16
P476 E Prístupový systém - senzor pozície dverí		Nastavenie zón 9 - 16
P477 E Prístupový systém - odchodový senzor		Nastavenie zón 9 - 16
P478 E Zóna oznamuje viacnásobné narušenie počas stráženia	1 - 8	Nastavenie zón 9 - 16
P479 E Monitorovanie inaktivity na zóne		Nastavenie zón 9 - 16
P480 E Zapnutie (Arm) len pri nenarušenej zóne		Nastavenie zón 9 - 16

Príchodové časy	Pôvodné	Nastavenie
P511 E Príchodový čas pre zónu #1	20	Rozsah 1 - 9999 sekúnd
P512 E Príchodový čas pre zónu #2	20	
P513 E Príchodový čas pre zónu #3		
P514 E Príchodový čas pre zónu #4		
P515 E Príchodový čas pre zónu #5		
P516 E Príchodový čas pre zónu #6		
P517 E Príchodový čas pre zónu #7		
P518 E Príchodový čas pre zónu #8		
P519 E Príchodový čas pre zónu #9		
P520 E Príchodový čas pre zónu #10		
P521 E Príchodový čas pre zónu #11		
P522 E Príchodový čas pre zónu #12		
P523 E Príchodový čas pre zónu #13		
P524 E Príchodový čas pre zónu #14		
P525 E Príchodový čas pre zónu #15		
P526 E Príchodový čas pre zónu #16		

Odchodové časy	Pôvodné	Nastavenie
P531 E Odchodový čas pre skupinu "A"	60	
P532 E Odchodový čas pre skupinu "B"	60	Rozsah 1 - 9999 sekúnd
P533 E Odchodový čas pre skupinu "C"	60	

Čas dvojitého narušenia	Pôvodné	Nastavenie
P534 E Čas dvojitého narušenia pre skupinu "A"	60	
P535 E Čas dvojitého narušenia pre skupinu "B"	60	Rozsah 1 - 9999 sekúnd
P536 E Čas dvojitého narušenia pre skupinu "C"	60	

Čas max. otvorenia dverí	Pôvodné	Nastavenie
P537 E Čas max. otvorenia dverí skupiny "A"	10	
P538 E Čas max. otvorenia dverí skupiny "B"	10	Rozsah 1 - 9999 sekúnd
P539 E Čas max. otvorenia dverí skupiny "C"	10	

Špeciálny vstupný čas režimu Doma (Stay)	Pôvodné	Nastavenie
P540 E Špeciálny vstupný čas pre skupinu "A"	20	
P541 E Špeciálny vstupný čas pre skupinu "B"	20	Rozsah 1 - 9999 sekúnd
P542 E Špeciálny vstupný čas pre skupinu "C"	20	

Signalizácia narušenia dennej zóny klávesnicou	Pôvodné	Nastavenie
P543 E Dĺžka zvuk. signalizácie klávesnice skupiny "A"	2	
P544 E Dĺžka zvuk. signalizácie klávesnice skupiny "B"	2	Rozsah 1 - 9999 sekúnd
P545 E Dĺžka zvuk. signalizácie klávesnice skupiny "C"	2	

Dĺžka aktivácie výstupu pri denných zónach	Pôvodné	Nastavenie
P546 E Dĺžka aktivácie výstupu pre skupinu "A"	2	
P547 E Dĺžka aktivácie výstupu pre skupinu "B"	2	Rozsah 1 - 9999 sekúnd
P548 E Dĺžka aktivácie výstupu pre skupinu "C"	2	

Reset času výstupov		Pôvodné	Nastavenie
P551 E	Reset času výstupu #1	300	Rozsah 1 - 999 sekúnd
P552 E	Reset času výstupu #2	300	0 = Blokované
P553 E	Reset času výstupu #3		
P554 E	Reset času výstupu #4		
P555 E	Reset času výstupu #5		
P556 E	Reset času výstupu #6	600	
P557 E	Reset času výstupu #7		
P558 E	Reset času výstupu #8		

Oneskorenie oznamovania poruchy napájania		Pôvodné	Nastavenie
P559 E	Oneskorenie oznamovania poruchy napájania	600	Rozsah 1 - 999 sekúnd

Oneskorenie oznamovania poplachu na zónach		Pôvodné	Nastavenie
P560 E	Oneskorenie oznamovania poplachu na zónach	0	Rozsah 1 - 999 sekúnd

Oneskorenie zopnutia výstupov		Pôvodné	Nastavenie P561E - P568E
P561 E	Oneskorenie zopnutia výstupu #1	0	Rozsah 1 - 999 sekúnd
P562 E	Oneskorenie zopnutia výstupu #2	0	Rozsah 1 - 999 sekúnd
P563 E	Oneskorenie zopnutia výstupu #3	0	Rozsah 1 - 999 sekúnd
P564 E	Oneskorenie zopnutia výstupu #4	0	Rozsah 1 - 999 sekúnd
P565 E	Oneskorenie zopnutia výstupu #5	0	Rozsah 1 - 999 sekúnd
P566 E	Oneskorenie zopnutia výstupu #6	0	Rozsah 1 - 999 sekúnd
P567 E	Oneskorenie zopnutia výstupu #7	0	Rozsah 1 - 999 sekúnd
P568 E	Oneskorenie zopnutia výstupu #8	0	Rozsah 1 - 999 sekúnd

Nastavenie času inaktivity		Pôvodné	Nastavenie
P569 E	Čas inaktivity na zóne	120	Rozsah 1 - 999 hodín

Nastavenie času dohľadu nad zónou		Pôvodné	Nastavenie
P570 E	Čas dohľadu nad bezdrôtovou zónou	240	Rozsah 1 - 999 minút

Nastavenie dĺžka pulzu výstupov		Pôvodné	Nastavenie
P571 E	Dĺžka pulzu výstupu #1	1	Rozsah 1 - 999
P572 E	Dĺžka pulzu výstupu #2	1	1 = 0,1 sekundy
P573 E	Dĺžka pulzu výstupu #3	1	
P574 E	Dĺžka pulzu výstupu #4	1	
P575 E	Dĺžka pulzu výstupu #5	1	
P576 E	Dĺžka pulzu výstupu #6	1	
P577 E	Dĺžka pulzu výstupu #7	1	
P578 E	Dĺžka pulzu výstupu #8	1	

Priradenie scenárov ku premosteniam zón		Pôvodné	Nastavenie
P581 E	Scenár pre premostenie zóny #1	1	Možné nastavenie 1 - 4
P582 E	Scenár pre premostenie zóny #2	1	Možné nastavenie 1 - 4
P583 E	Scenár pre premostenie zóny #3	1	Možné nastavenie 1 - 4
P584 E	Scenár pre premostenie zóny #4	1	Možné nastavenie 1 - 4
P585 E	Scenár pre premostenie zóny #5	1	Možné nastavenie 1 - 4
P586 E	Scenár pre premostenie zóny #6	1	Možné nastavenie 1 - 4
P587 E	Scenár pre premostenie zóny #7	1	Možné nastavenie 1 - 4
P588 E	Scenár pre premostenie zóny #8	1	Možné nastavenie 1 - 4
P589 E	Scenár pre premostenie zóny #9	1	Možné nastavenie 1 - 4
P590 E	Scenár pre premostenie zóny #10	1	Možné nastavenie 1 - 4
P591 E	Scenár pre premostenie zóny #11	1	Možné nastavenie 1 - 4
P592 E	Scenár pre premostenie zóny #12	1	Možné nastavenie 1 - 4
P593 E	Scenár pre premostenie zóny #13	1	Možné nastavenie 1 - 4
P594 E	Scenár pre premostenie zóny #14	1	Možné nastavenie 1 - 4
P595 E	Scenár pre premostenie zóny #15	1	Možné nastavenie 1 - 4
P596 E	Scenár pre premostenie zóny #16	1	Možné nastavenie 1 - 4

Priradenie scenárov ku tamperom zón (4k7)		Pôvodné	Nastavenie
P601 E	Scenár pre tamper zóny #1	1	Možné nastavenie 1 - 4
P602 E	Scenár pre tamper zóny #2	1	Možné nastavenie 1 - 4
P603 E	Scenár pre tamper zóny #3	1	Možné nastavenie 1 - 4
P604 E	Scenár pre tamper zóny #4	1	Možné nastavenie 1 - 4
P605 E	Scenár pre tamper zóny #5	1	Možné nastavenie 1 - 4
P606 E	Scenár pre tamper zóny #6	1	Možné nastavenie 1 - 4
P607 E	Scenár pre tamper zóny #7	1	Možné nastavenie 1 - 4
P608 E	Scenár pre tamper zóny #8	1	Možné nastavenie 1 - 4

Priradenie scenárov ku tamperom zón (8k2)	Pôvodné	Nastavenie
P609 E Scenár pre tamper zóny #1	1	Možné nastavenie 1 - 4
P610 E Scenár pre tamper zóny #2	1	Možné nastavenie 1 - 4
P611 E Scenár pre tamper zóny #3	1	Možné nastavenie 1 - 4
P612 E Scenár pre tamper zóny #4	1	Možné nastavenie 1 - 4
P613 E Scenár pre tamper zóny #5	1	Možné nastavenie 1 - 4
P614 E Scenár pre tamper zóny #6	1	Možné nastavenie 1 - 4
P615 E Scenár pre tamper zóny #7	1	Možné nastavenie 1 - 4
P616 E Scenár pre tamper zóny #8	1	Možné nastavenie 1 - 4

Načítanie bezdrôtových zón	Nastavenie
P620 E Načítanie bezdrôtových detektorov pre zóny 1 - 16	Nastavenie 1 - 16

Nastavenie typu bezdrôtových zón	Pôvodné	Nastavenie P621E - P636E
P621 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #1	5	1 = Snímač Crow AE s oznamovaním slabej batérie
P622 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #2	5	2 = Magnetický snímač Crow AE
P623 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #3	5	3 = Snímač Crow Merlin (bez dohľadu)
P624 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #4	5	4 = Snímač Crow Merlin (s dohľadom)
P625 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #5	5	5 = Snímač Crow Freelink (s dohľadom)
P626 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #6	5	6 = Snímač Crow Freelink (bez dohľadu)
P627 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #7	5	11 = Zariadenie Ness s oznamovaním slabej batérie
P628 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #8	5	12 = Magnetický snímač Ness
P629 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #9	5	21 = Snímač Electronics Line
P630 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #10	5	31 = Snímač Visonic K900
P631 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #11	5	
P632 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #12	5	
P633 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #13	5	
P634 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #14	5	
P635 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #15	5	
P636 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #16	5	

Načítanie diaľkových ovládačov (kľúčeniek)	Nastavenie
P640 E Načítanie diaľkových ovládačov (kľúčeniek)	Nastavenie 1 - 20

Nastavenie typu diaľkových ovládačov (kľúčeniek)	Pôvodné	Nastavenie P641E - P660E
P641 E Nastavenie typu ovládača (kľúčenky) #1	0	0 = Nešpecifikované
P642 E Nastavenie typu ovládača (kľúčenky) #2	0	1 = Crow
P643 E Nastavenie typu ovládača (kľúčenky) #3	0	21 = Ness
P644 E Nastavenie typu ovládača (kľúčenky) #4	0	31 = Visonic
P645 E Nastavenie typu ovládača (kľúčenky) #5	0	
P646 E Nastavenie typu ovládača (kľúčenky) #6	0	
P647 E Nastavenie typu ovládača (kľúčenky) #7	0	
P648 E Nastavenie typu ovládača (kľúčenky) #8	0	
P649 E Nastavenie typu ovládača (kľúčenky) #9	0	
P650 E Nastavenie typu ovládača (kľúčenky) #10	0	
P651 E Nastavenie typu ovládača (kľúčenky) #11	0	
P652 E Nastavenie typu ovládača (kľúčenky) #12	0	
P653 E Nastavenie typu ovládača (kľúčenky) #13	0	
P654 E Nastavenie typu ovládača (kľúčenky) #14	0	
P655 E Nastavenie typu ovládača (kľúčenky) #15	0	
P656 E Nastavenie typu ovládača (kľúčenky) #16	0	
P657 E Nastavenie typu ovládača (kľúčenky) #17	0	
P658 E Nastavenie typu ovládača (kľúčenky) #18	0	
P659 E Nastavenie typu ovládača (kľúčenky) #19	0	
P660 E Nastavenie typu ovládača (kľúčenky) #20	0	

Nastavenie vlastností ovládačov (kľúčeniek)	Pôvodné	Nastavenie P661E - P670E
P661 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #1	1 4 5	1 = Priradenie kľúčeniek skupine "A"
P662 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #2	1 4 5	2 = Priradenie kľúčeniek skupine "B"
P663 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #3	1 4 5	3 = Priradenie kľúčeniek skupine "C"
P664 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #4	1 4 5	4 = Zapnutie systému (Arm) kľúčeniek
P665 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #5	1 4 5	5 = Vypnutie systému (Disarm) kľúčeniek
P666 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #6	1 4 5	6 = Zapnutie systému do režimu Doma (Stay)
P667 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #7	1 4 5	7 = Vypnutie systému z režimu Doma (Stay)
P668 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #8	1 4 5	8 = Zrušenie alarmu kľúčeniek
P669 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #9	1 4 5	
P670 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #10	1 4 5	
P671 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #11	1 4 5	
P672 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #12	1 4 5	
P673 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #13	1 4 5	
P674 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #14	1 4 5	
P675 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #15	1 4 5	
P676 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #16	1 4 5	
P677 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #17	1 4 5	
P678 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #18	1 4 5	
P679 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #19	1 4 5	
P680 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #20	1 4 5	

Nastavenie ďalších vlastností ovládačov (kľúčeniek)	Pôvodné	Nastavenie P681E - P700E
P681 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #1		1 = Zapnutie ovládania
P682 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #2		2 = Vypnutie ovládania
P683 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #3		3 = Zapnutie výstupov kľúčeniek
P684 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #4		4 = Vypnutie výstupov kľúčeniek
P685 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #5		5 = Panik poplach kľúčeniek
P686 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #6		6 = Opozdený Panik poplach kľúčeniek
P687 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #7		7 = Nepoužitá
P688 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #8		8 = Nepoužitá
P689 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #9		
P690 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #10		
P691 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #11		
P692 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #12		
P693 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #13		
P694 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #14		
P695 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #15		
P696 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #16		
P697 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #17		
P698 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #18		
P699 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #19		
P700 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčeniek) #20		

Ovládanie výstupov kľúčeniekami	Pôvodné	Nastavenie
P701 E Výstupy priradené ku kľúčeniek #1		Výstupy 1 - 8
P702 E Výstupy priradené ku kľúčeniek #2		Výstupy 1 - 8
P703 E Výstupy priradené ku kľúčeniek #3		Výstupy 1 - 8
P704 E Výstupy priradené ku kľúčeniek #4		Výstupy 1 - 8
P705 E Výstupy priradené ku kľúčeniek #5		Výstupy 1 - 8
P706 E Výstupy priradené ku kľúčeniek #6		Výstupy 1 - 8
P707 E Výstupy priradené ku kľúčeniek #7		Výstupy 1 - 8
P708 E Výstupy priradené ku kľúčeniek #8		Výstupy 1 - 8
P709 E Výstupy priradené ku kľúčeniek #9		Výstupy 1 - 8
P710 E Výstupy priradené ku kľúčeniek #10		Výstupy 1 - 8
P711 E Výstupy priradené ku kľúčeniek #11		Výstupy 1 - 8
P712 E Výstupy priradené ku kľúčeniek #12		Výstupy 1 - 8
P713 E Výstupy priradené ku kľúčeniek #13		Výstupy 1 - 8
P714 E Výstupy priradené ku kľúčeniek #14		Výstupy 1 - 8
P715 E Výstupy priradené ku kľúčeniek #15		Výstupy 1 - 8
P716 E Výstupy priradené ku kľúčeniek #16		Výstupy 1 - 8
P717 E Výstupy priradené ku kľúčeniek #17		Výstupy 1 - 8
P718 E Výstupy priradené ku kľúčeniek #18		Výstupy 1 - 8
P719 E Výstupy priradené ku kľúčeniek #19		Výstupy 1 - 8
P720 E Výstupy priradené ku kľúčeniek #20		Výstupy 1 - 8

Kód Contact ID pre aktiváciu zóny (poplach)	Pôvodné
P721 E Kód pre aktiváciu zóny #1	130
P722 E Kód pre aktiváciu zóny #2	130
P723 E Kód pre aktiváciu zóny #3	130
P724 E Kód pre aktiváciu zóny #4	130
P725 E Kód pre aktiváciu zóny #5	130
P726 E Kód pre aktiváciu zóny #6	130
P727 E Kód pre aktiváciu zóny #7	130
P728 E Kód pre aktiváciu zóny #8	130
P729 E Kód pre aktiváciu zóny #9	130
P730 E Kód pre aktiváciu zóny #10	130
P731 E Kód pre aktiváciu zóny #11	130
P732 E Kód pre aktiváciu zóny #12	130
P733 E Kód pre aktiváciu zóny #13	130
P734 E Kód pre aktiváciu zóny #14	130
P735 E Kód pre aktiváciu zóny #15	130
P736 E Kód pre aktiváciu zóny #16	130

Kód Contact ID pre "Panik" poplach	Pôvodné
P737 E Kód pre "Panik" poplach	120

Kód Contact ID pre "Požiar" poplach	Pôvodné
P738 E Kód pre "Požiar" poplach	110

Kód Contact ID pre "Lekár" poplach	Pôvodné
P739 E Kód pre "Lekár" poplach	100

Kód Contact ID pre tamper zón	Pôvodné
P741 E Kód pre aktiváciu tamepra zóny #1	137
P742 E Kód pre aktiváciu tamepra zóny #2	137
P743 E Kód pre aktiváciu tamepra zóny #3	137
P744 E Kód pre aktiváciu tamepra zóny #4	137
P745 E Kód pre aktiváciu tamepra zóny #5	137
P746 E Kód pre aktiváciu tamepra zóny #6	137
P747 E Kód pre aktiváciu tamepra zóny #7	137
P748 E Kód pre aktiváciu tamepra zóny #8	137
P749 E Kód pre aktiváciu tamepra zóny #9	137
P750 E Kód pre aktiváciu tamepra zóny #10	137
P751 E Kód pre aktiváciu tamepra zóny #11	137
P752 E Kód pre aktiváciu tamepra zóny #12	137
P753 E Kód pre aktiváciu tamepra zóny #13	137
P754 E Kód pre aktiváciu tamepra zóny #14	137
P755 E Kód pre aktiváciu tamepra zóny #15	137
P756 E Kód pre aktiváciu tamepra zóny #16	137

Hlasová správa pre poplach "Panik"	Pôvodné	Nastavenie
P757 E Číslo správy oznamujúcej poplach "Panik" z klávesnice	1	Správy 0 - 99

Hlasová správa pre poplach "Požiar"	Pôvodné	Nastavenie
P758 E Číslo správy oznamujúcej poplach "Požiar" z klávesnice	1	Správy 0 - 99

Hlasová správa pre poplach "Lekár"	Pôvodné	Nastavenie
P759 E Číslo správy oznamujúcej poplach "Lekár" z klávesnice	1	Správy 0 - 99

Hlasové správy pre poplachy zón	Pôvodné	Nastavenie
P761 E Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #1	1	Správy 0 - 99
P762 E Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #2	1	Správy 0 - 99
P763 E Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #3	1	Správy 0 - 99
P764 E Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #4	1	Správy 0 - 99
P765 E Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #5	1	Správy 0 - 99
P766 E Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #6	1	Správy 0 - 99
P767 E Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #7	1	Správy 0 - 99
P768 E Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #8	1	Správy 0 - 99
P769 E Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #9	1	Správy 0 - 99
P770 E Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #10	1	Správy 0 - 99
P771 E Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #11	1	Správy 0 - 99
P772 E Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #12	1	Správy 0 - 99
P773 E Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #13	1	Správy 0 - 99
P774 E Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #14	1	Správy 0 - 99
P775 E Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #15	1	Správy 0 - 99
P776 E Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #16	1	Správy 0 - 99

Hlasové správy pre zapínanie/vypínanie systému		Pôvodné	Nastavenie
P777 E	Číslo správy oznamujúcej zapnutie (Arm) skupiny "A"	0	Správy 0 - 99
P778 E	Číslo správy oznamujúcej zapnutie (Arm) skupiny "B"	0	Správy 0 - 99
P779 E	Číslo správy oznamujúcej zapnutie (Arm) skupiny "C"	0	Správy 0 - 99

Hlasové správy pre ovládanie výstupov		Pôvodné	Nastavenie
P781 E	Číslo správy oznamujúcej zapnutie výstupu #1	0	Správy 0 - 99
P782 E	Číslo správy oznamujúcej zapnutie výstupu #2	0	Správy 0 - 99
P783 E	Číslo správy oznamujúcej zapnutie výstupu #3	0	Správy 0 - 99
P784 E	Číslo správy oznamujúcej zapnutie výstupu #4	0	Správy 0 - 99
P785 E	Číslo správy oznamujúcej zapnutie výstupu #5	0	Správy 0 - 99
P786 E	Číslo správy oznamujúcej zapnutie výstupu #6	0	Správy 0 - 99
P787 E	Číslo správy oznamujúcej zapnutie výstupu #7	0	Správy 0 - 99
P788 E	Číslo správy oznamujúcej zapnutie výstupu #8	0	Správy 0 - 99

Hlasové správy pre napájanie/batériu		Pôvodné	Nastavenie
P789 E	Číslo správy oznamujúcej poruchu napájania	1	Správy 0 - 99
P790 E	Číslo správy oznamujúcej slabú batériu	1	Správy 0 - 99

Definovanie časových zón		Pôvodné	Nastavenie
P791 E	Časová zóna #1: Deň v týždni	0	1 = Nedeľa
P792 E	Časová zóna #1: Čas začatia	0	2 = Pondelok
P793 E	Časová zóna #1: Čas ukončenia	0	3 = Utorok
P794 E	Časová zóna #2: Deň v týždni	0	4 = Streda
P795 E	Časová zóna #2: Čas začatia	0	5 = Štvrtok
P796 E	Časová zóna #2: Čas ukončenia	0	6 = Piatok
P797 E	Časová zóna #3: Deň v týždni	0	7 = Sobota
P798 E	Časová zóna #3: Čas začatia	0	8 = Inverzia časových zón
P799 E	Časová zóna #3: Čas ukončenia	0	Čas: 0000 - 2359 (HHMM)
P800 E	Časová zóna #4: Deň v týždni	0	
P801 E	Časová zóna #4: Čas začatia	0	
P802 E	Časová zóna #4: Čas ukončenia	0	
P803 E	Časová zóna #5: Deň v týždni	0	
P804 E	Časová zóna #5: Čas začatia	0	
P805 E	Časová zóna #5: Čas ukončenia	0	
P806 E	Časová zóna #6: Deň v týždni	0	
P807 E	Časová zóna #6: Čas začatia	0	
P808 E	Časová zóna #6: Čas ukončenia	0	
P809 E	Časová zóna #7: Deň v týždni	0	
P810 E	Časová zóna #7: Čas začatia	0	
P811 E	Časová zóna #7: Čas ukončenia	0	
P812 E	Časová zóna #8: Deň v týždni	0	
P813 E	Časová zóna #8: Čas začatia	0	
P814 E	Časová zóna #8: Čas ukončenia	0	

Nastavenie testovacieho volania		Pôvodné	Nastavenie
P815 E	Testovacie volanie: Nastavenie dní v týždni	1 - 7	Dni v týždni 1 - 7 (1 = Ne, 2 = Po,...)
P816 E	Testovacie volanie: Nastavenie času	2300	Čas: 0000 - 2359 (HHMM)

Nastavenie prepínania zimného/letného času		Pôvodné	Nastavenie
P817 E	Začiatok zimného času: nedeľa v mesiaci	1	Nedeľa v mesiaci 1 - 5
P818 E	Začiatok zimného času: Mesiac	10	Mesiace 1 - 12
P819 E	Začiatok zimného času: Hodina	2	Hodiny 1 - 24
P820 E	Koniec zimného času: nedeľa v mesiaci	3	Nedeľa v mesiaci 1 - 5
P821 E	Koniec zimného času: Mesiac	3	Mesiace 1 - 12
P822 E	Koniec zimného času: Hodina	3	Hodiny 1 - 24

Nastavenie času ústredne		Pôvodné	Nastavenie
P823 E	Nastavenie dňa v týždni		Dni v týždni 1 - 7 (1 = Ne, 2 = Po,...)
P824 E	Nastavenie času		Čas: 0000 - 2359 (HHMM)
P825 E	Nastavenie dňa v mesiaci		Deň 1 - 31
P826 E	Nastavenie mesiaca		Mesiac 1 - 12
P827 E	Nastavenie roka		Rok 0 - 99 (0X = 200X)

Nastavenie bezpečnostného kódu ústredne		Pôvodné
P828 E	8 miestny kód pre spojenie so software	

Diagnostické funkcie systému		Zobrazenie
P830 E	Rôzne indikácie funkcií	8 = Zapnutý letný čas
P831 E	Zobrazenie adresy klávesnice	č = Adresa klávesnice
P832 E	Zobrazenie skupiny priradenej klávesnici	X = Priradené skupiny
P833 E	Zobrazenie verzie softvéru ústredne	
Tlač pamäte udalostí		
P834 E	Začiatok tlače udalostí	
Manuálne odpovedanie na prichádzajúci hovor		
P835 E	Odpovedanie na hovor pre spojenie so software	
Testovací režim "Walk test"		
P836 E	Zapnutie testu	
Dočasné odpojenie výstupov		Pôvodné
P837 E	Odpojenie výstupov - aktívne do zrušenia poplachu	Nastavenie Výstupy 1 - 8
Nahrávanie/načítavanie na/z Eprom modulu		
P838 E	Nahrávanie na Eprom modul	
P839 E	Načítavanie z Eprom modulu	
Reset ústredne		
P840 E	Reset užívateľských kódov	
P841 E	Reset nastavení komunikátora	
P842 E	Reset nastavení bezdrôtových zariadení	
P843 E	Reset nastavení hlasových modulov	
P844 E	Reset ostatných nastavení	
P845 E	Reset na nastavenie z výroby	
Reset nastavení výstupov		Nastavenie
P846 E	Vymazanie nastavení výstupov 1 - 8	Výstupy 1 - 8
Vymazanie pamäte udalostí		
P847 E	Vymazanie pamäte udalostí	
P848 E	Vymazanie neprenesených hlasových správ	
Zobrazenie aktívnych časových zón		Zobrazenie
P849 E	Aktívne časové zóny	Zóny 1 - 8
Správa o zapnutí výstupu (rečový modul PA)		Pôvodné
P851 E	Hlasová správa o zapnutí výstupu #1	0
P852 E	Hlasová správa o zapnutí výstupu #2	0
P853 E	Hlasová správa o zapnutí výstupu #3	0
P854 E	Hlasová správa o zapnutí výstupu #4	0
P855 E	Hlasová správa o zapnutí výstupu #5	0
P856 E	Hlasová správa o zapnutí výstupu #6	0
P857 E	Hlasová správa o zapnutí výstupu #7	0
P858 E	Hlasová správa o zapnutí výstupu #8	0
Správa o vypnutí výstupu (rečový modul PA)		Pôvodné
P861 E	Hlasová správa o vypnutí výstupu #1	0
P862 E	Hlasová správa o vypnutí výstupu #2	0
P863 E	Hlasová správa o vypnutí výstupu #3	0
P864 E	Hlasová správa o vypnutí výstupu #4	0
P865 E	Hlasová správa o vypnutí výstupu #5	0
P866 E	Hlasová správa o vypnutí výstupu #6	0
P867 E	Hlasová správa o vypnutí výstupu #7	0
P868 E	Hlasová správa o vypnutí výstupu #8	0
Správa príchodového času (rečový modul PA)		Pôvodné
P871 E	Hlasová správa príchodového času skupiny "A"	0
P872 E	Hlasová správa príchodového času skupiny "B"	0
P873 E	Hlasová správa príchodového času skupiny "C"	0
Správa odchodového času (rečový modul PA)		Pôvodné
P874 E	Hlasová správa odchodového času skupiny "A"	0
P875 E	Hlasová správa odchodového času skupiny "B"	0
P876 E	Hlasová správa odchodového času skupiny "C"	0

Správa o zapnutí systému (rečový modul PA)		Pôvodné	Nastavenie
P877 E	Hlasová správa o zapnutí skupiny "A" (Arm)	0	Správy 1 - 99
P878 E	Hlasová správa o zapnutí skupiny "B" (Arm)	0	Správy 1 - 99
P879 E	Hlasová správa o zapnutí skupiny "C" (Arm)	0	Správy 1 - 99
Správa o zapnutí Stay (rečový modul PA)		Pôvodné	Nastavenie
P881 E	Hlasová správa o zapnutí Stay skupiny "A" (Doma)	0	Správy 1 - 99
P882 E	Hlasová správa o zapnutí Stay skupiny "B" (Doma)	0	Správy 1 - 99
P883 E	Hlasová správa o zapnutí Stay skupiny "C" (Doma)	0	Správy 1 - 99
Správa o vypnutí systému (rečový modul PA)		Pôvodné	Nastavenie
P884 E	Hlasová správa o vypnutí skupiny "A" (Disarm)	0	Správy 1 - 99
P885 E	Hlasová správa o vypnutí skupiny "B" (Disarm)	0	Správy 1 - 99
P886 E	Hlasová správa o vypnutí skupiny "C" (Disarm)	0	Správy 1 - 99
Správa "Dlho otvorené dvere" (rečový modul PA)		Pôvodné	Nastavenie
P887 E	Hlasová správa "Dlho otvorené dvere" skupiny "A"	0	Správy 1 - 99
P888 E	Hlasová správa "Dlho otvorené dvere" skupiny "B"	0	Správy 1 - 99
P889 E	Hlasová správa "Dlho otvorené dvere" skupiny "C"	0	Správy 1 - 99
Správa "Poplach na zóne" (rečový modul PA)		Pôvodné	Nastavenie
P891 E	Správa o poplachu na zóne #1	0	Správy 1 - 99
P892 E	Správa o poplachu na zóne #2	0	Správy 1 - 99
P893 E	Správa o poplachu na zóne #3	0	Správy 1 - 99
P894 E	Správa o poplachu na zóne #4	0	Správy 1 - 99
P895 E	Správa o poplachu na zóne #5	0	Správy 1 - 99
P896 E	Správa o poplachu na zóne #6	0	Správy 1 - 99
P897 E	Správa o poplachu na zóne #7	0	Správy 1 - 99
P898 E	Správa o poplachu na zóne #8	0	Správy 1 - 99
P899 E	Správa o poplachu na zóne #9	0	Správy 1 - 99
P900 E	Správa o poplachu na zóne #10	0	Správy 1 - 99
P901 E	Správa o poplachu na zóne #11	0	Správy 1 - 99
P902 E	Správa o poplachu na zóne #12	0	Správy 1 - 99
P903 E	Správa o poplachu na zóne #13	0	Správy 1 - 99
P904 E	Správa o poplachu na zóne #14	0	Správy 1 - 99
P905 E	Správa o poplachu na zóne #15	0	Správy 1 - 99
P906 E	Správa o poplachu na zóne #16	0	Správy 1 - 99
Správy o stave systému (rečový modul PA)		Pôvodné	Nastavenie
P907 E	Správa "Porucha napájania"	0	Správy 1 - 99
P908 E	Správa "Slabá batéria"	0	Správy 1 - 99
P909 E	Správa "Tamper ústredne"	0	Správy 1 - 99
P910 E	Správa "Tamper zóny"	0	Správy 1 - 99
P911 E	Správa "Poplach z kľúčenky"	0	Správy 1 - 99
P912 E	Správa "Poplach - Panik"	0	Správy 1 - 99
P913 E	Správa "Požiar"	0	Správy 1 - 99
P914 E	Správa "Lekár"	0	Správy 1 - 99
Nastavenie kódu 4+2 pre tamper ústredne		Pôvodné	
P921 E	Kód 4+2 pre tamper ústredne - aktivácia	86	
P922 E	Kód 4+2 pre tamper ústredne - obnova	87	
Nastavenie kódu 4+2 pre zapnutie tlačidlom (Arm)		Pôvodné	
P923 E	Kód 4+2 pre zapnutie tlačidlom "Arm" alebo "Key"	81	
Nastavenie kódu 4+2 pre vypnutie tlačidlom		Pôvodné	
P924 E	Kód 4+2 pre vypnutie tlačidlom "Arm" alebo "Key"	83	
Nastavenie kódu 4+2 pre zapnutie Stay		Pôvodné	
P925 E	Kód 4+2 pre zapnutie režimu Doma (Stay)	82	
Nastavenie kódu 4+2 pre "Slabá batéria"		Pôvodné	
P926 E	Kód 4+2 pre "Slabá batéria"	94	
P927 E	Kód 4+2 pre obnovu "Slabá batéria"	96	
Nastavenie kódu 4+2 pre "Porucha napájania"		Pôvodné	
P928 E	Kód 4+2 pre "Porucha napájania"	95	
P929 E	Kód 4+2 obnovu "Porucha napájania"	97	

Nastavenie kódu 4+2 pre "Panik poplach"		Pôvodné
P930 E	Kód 4+2 pre poplach "Panik" z klávesnice	88
P931 E	Kód 4+2 obnovu poplachu "Panik"	91
Nastavenie kódu 4+2 pre "Požiarny poplach"		Pôvodné
P932 E	Kód 4+2 pre poplach "Požiar" z klávesnice	89
P933 E	Kód 4+2 obnovu poplachu "Požiar"	92
Nastavenie kódu 4+2 pre "Lekár"		Pôvodné
P934 E	Kód 4+2 pre poplach "Lekár" z klávesnice	90
P935 E	Kód 4+2 obnovu poplachu "Lekár"	93
Nastavenie kódu 4+2 pre nátlakový kód		Pôvodné
P936 E	Kód 4+2 pre poplach "Nátlakový kód" z klávesnice	84
Nastavenie kódu 4+2 pre automatický test		Pôvodné
P937 E	Kód 4+2 pre automatický test	85
Nastavenie kódu 4+2 pre poplach na zóne		Pôvodné
P941 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #1	01
P942 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #2	02
P943 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #3	03
P944 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #4	04
P945 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #5	05
P946 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #6	06
P947 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #7	07
P948 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #8	08
P949 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #9	09
P950 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #10	01
P951 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #11	02
P952 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #12	03
P953 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #13	04
P954 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #14	05
P955 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #15	06
P956 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #16	07
Nastavenie kódu 4+2 pre obnovu poplachu na zóne		Pôvodné
P961 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #1	11
P962 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #2	12
P963 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #3	13
P964 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #4	14
P965 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #5	15
P966 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #6	16
P967 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #7	17
P968 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #8	18
P969 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #9	19
P970 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #10	11
P971 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #11	12
P972 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #12	13
P973 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #13	14
P974 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #14	15
P975 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #15	16
P976 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #16	17
Nastavenie kódu 4+2 pre premostenie zón		Pôvodné
P981 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #1	21
P982 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #2	22
P983 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #3	23
P984 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #4	24
P985 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #5	25
P986 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #6	26
P987 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #7	27
P988 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #8	28
P989 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #9	29
P990 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #10	30
P991 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #11	21
P992 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #12	22
P993 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #13	23
P994 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #14	24
P995 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #15	25
P996 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #16	26

Nastavenie kódu 4+2 pre obnovu premostenia zón	Pôvodné
P1001 E Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #1	31
P1002 E Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #2	32
P1003 E Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #3	33
P1004 E Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #4	34
P1005 E Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #5	35
P1006 E Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #6	36
P1007 E Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #7	37
P1008 E Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #8	38
P1009 E Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #9	39
P1010 E Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #10	40
P1011 E Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #11	31
P1012 E Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #12	32
P1013 E Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #13	33
P1014 E Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #14	34
P1015 E Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #15	35
P1016 E Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #16	36

Nastavenie kódu 4+2 pre zapnutie užívateľom	Pôvodné
P1021 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #1	41
P1022 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #2	42
P1023 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #3	43
P1024 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #4	44
P1025 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #5	45
P1026 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #6	46
P1027 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #7	47
P1028 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #8	48
P1029 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #9	49
P1030 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #10	50
P1031 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #11	41
P1032 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #12	42
P1033 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #13	43
P1034 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #14	44
P1035 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #15	45
P1036 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #16	46
P1037 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #17	47
P1038 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #18	48
P1039 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #19	49
P1040 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #20	50
P1041 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #21	41
P1042 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #22	42
P1043 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #23	43
P1044 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #24	44
P1045 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #25	45
P1046 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #26	46
P1047 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #27	47
P1048 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #28	48
P1049 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #29	49
P1050 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #30	50
P1051 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #31	41
P1052 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #32	42
P1053 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #33	43
P1054 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #34	44
P1055 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #35	45
P1056 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #36	46
P1057 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #37	47
P1058 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #38	48
P1059 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #39	49
P1060 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #40	50
P1061 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #41	41
P1062 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #42	42
P1063 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #43	43
P1064 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #44	44
P1065 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #45	45
P1066 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #46	46
P1067 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #47	47
P1068 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #48	48
P1069 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #49	49
P1070 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #50	50

Nastavenie kódu 4+2 pre vypnutie užívateľom	Pôvodné
P1071 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #1	51
P1072 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #2	52
P1073 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #3	53
P1074 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #4	54
P1075 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #5	55
P1076 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #6	56
P1077 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #7	57
P1078 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #8	58
P1079 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #9	59
P1080 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #10	60
P1081 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #11	51
P1082 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #12	52
P1083 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #13	53
P1084 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #14	54
P1085 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #15	55
P1086 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #16	56
P1087 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #17	57
P1088 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #18	58
P1089 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #19	59
P1090 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #20	60
P1091 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #21	51
P1092 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #22	52
P1093 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #23	53
P1094 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #24	54
P1095 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #25	55
P1096 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #26	56
P1097 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #27	57
P1098 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #28	58
P1099 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #29	59
P1100 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #30	60
P1101 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #31	51
P1102 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #32	52
P1103 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #33	53
P1104 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #34	54
P1105 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #35	55
P1106 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #36	56
P1107 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #37	57
P1108 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #38	58
P1109 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #39	59
P1110 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #40	60
P1111 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #41	51
P1112 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #42	52
P1113 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #43	53
P1114 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #44	54
P1115 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #45	55
P1116 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #46	56
P1117 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #47	57
P1118 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #48	58
P1119 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #49	59
P1120 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #50	60

Nastavenie kódu 4+2 pre zapnutie kľúčenkou	Pôvodné
P1121 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #1	61
P1122 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #2	62
P1123 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #3	63
P1124 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #4	64
P1125 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #5	65
P1126 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #6	66
P1127 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #7	67
P1128 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #8	68
P1129 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #9	69
P1130 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #10	70
P1131 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #11	61
P1132 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #12	62
P1133 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #13	63
P1134 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #14	64
P1135 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #15	65
P1136 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #16	66
P1137 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #17	67
P1138 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #18	68
P1139 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #19	69
P1140 E Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #20	70

Nastavenie kódu 4+2 pre vypnutie kľúčenkou	Pôvodné
P1141 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #1	71
P1142 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #2	72
P1143 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #3	73
P1144 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #4	74
P1145 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #5	75
P1146 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #6	76
P1147 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #7	77
P1148 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #8	78
P1149 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #9	79
P1150 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #10	80
P1151 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #11	71
P1152 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #12	72
P1153 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #13	73
P1154 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #14	74
P1155 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #15	75
P1156 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #16	76
P1157 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #17	77
P1158 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #18	78
P1159 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #19	79
P1160 E Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #20	80