

Digital Video Recorder



Predný panel



1) Svetelné indikátory 2) IR prijímač 3) tlačidlo stlmiť 4) tlačidlo PTZ

5) Prepínač viacnásobného zobrazenia 6) Smerové tlačidlá a enter 7) Tlačidlo nahrávania 8) Numerické tlačidlá 9) Tlačidlo Menu 10) tlačidlo ESC 11) Prehrávanie späť 12) Stop 13) Prehrávanie/pauza 14) Prehrávanie rámca 15) Rýchle prehrávanie vpred 16) Tlačidlo vyhľadávania 17) 18) Hlavný vypínač

Poznámka : Tlačidlo "0/--", ak stlačíte tlačidlo raz znamená to číslo 0, ak dvakrát umožňuje zadávanie dvojciferných čísel.

Zadný panel

Video vstup 2) Audio vstup 3) BNC výstup 4) Audio výstup 5) Slučka 6) VGA výstup
 7) Uzemnenie 8) Sieťový konektor 9) USB konektor 10) RS 485 11) RS 232 12)
 Alarmový vstup/výstup 13) Konektor zdroja 14) Vypínač napájania 15) HDMI výstup



Video vstupy

Video vstupy – BNC konektory. Vstupný signál PAL/NTSC (1.0VP-P, 75Ω). Video signál musí byť v súlade s normou, ktorá má vysoký odstup signál-šum, nízku odchýlku a rušenie.

Základné operácie

Zapnutie

Pripojte napájací zdroj a zapnite vypínač hlavného napájania na zadnej strane prístroja. Rozsvieti sa indikátor zapnutia na prednom paneli a budete počuť pípnutie. V základnom nastavení video výstupu je režim zobrazenia viacerých okien.

Vypnutie

DVR je možné vypnúť dvoma spôsobmi. Vstupom do hlavného menu a výberom možnosti [Odhlásenie resp. Log out] a následne výberom možnosti [Vypnúť resp. Turn off]. Alebo stlačením a podržaním tlačidla vypnutia na prednom paneli DVR.

V prípade demontáže HDD je nutné na DVR vypnúť hlavný vypínač napájania na zadnom paneli.

Takisto v prípade výmeny batérie, informácie o nastaveniach musia byť uložené a hlavný vypínač vypnutý. Po vložení novej batérie je nutné nastaviť dátum a čas. Pred vybratím batérie musia byť informácie o nastaveniach uložené inak budú vymazané.

Prihlásenie do systému

Po zapnutí DVR sa musí užívateľ prihlásiť. Systém poskytuje funkcie podľa pridelených kompetencií. Tri užívateľské nastavenia sú admin, hosť a default (prednastavený), tieto mená nemajú heslo. Admin je užívateľ s pridelenými najväčšími právami pre zmeny a nastavenia systému, hosť a default(prednastavený) majú oprávnenie náhľadu a prehrávania video záznamu. Heslá užívateľov admin a hosť je možné zmeniť, oprávnenia týchto užívateľov nie je možné zmeniť. Oprávnenia užívateľa default (prednastavený) je možné zmeniť, heslo nie je možné zmeniť.

Ochrana heslom : Ak je chybné heslo zadané 3x po sebe spustí sa alarm. Ak je heslo zadané 5x po sebe účet bude zablokovaný. (Po reštarte zariadenia alebo po polhodine bude účet opäť odblokovaný automaticky.) V záujme vlastnej ochrany si heslo zmeňte hneď po prvom prihlásení.





Náhľad

Ľavým tlačidlom myši môžete prepínať medzi oknami. Systémový dátum, čas a názov kanálu sú zobrazované v každom okne.

1	$\overline{\circ\circ}$	Nahrávanie	3	ß	Strata videa
2	An	Detekcia pohybu	4		Zámok kamery

Skrátené menu z pracovnej plochy

V režime náhľadu môžete kliknúť pravým tlačidlom myši a dostanete sa na skrátené kontextové menu. Toto menu obsahuje položky : Hlavné menu, Režim nahrávania, Prehrávanie, PTZ, Vysokorýchlostné PTZ, Výstup alarmu, Nastavenie farieb, Nastavenie obrazovky, Odhlásenie, Pohľady 1/4/9/16.





Hlavné menu

Po prihlásení, sa hlavné menu zobrazuje nasledovne.

Main Menu			X
		\square	
Record	Alarm	System	
Advanced	Info	Logout	
C Record			
		Can	cel

Prehrávanie

Prehrávanie je možné spustiť dvoma spôsobmi.

- 1. V skrátenom kontextovom menu na pracovnej ploche
- 2. Hlavné menu > Záznam > Prehrávanie

Poznámka : Pevný disk, na ktorý sa ukladajú video súbory musí byť nastavený na stav čítanie aj zápis, alebo len čítanie.

				Start Time Type
CAM01	CAM02	CAM03	CAM04	-
CAM05	CAM06	CAM07	CAMON	-
CAM09	CAM10	CAMII	CAM12	Start Time 10-08-04 16:57:10 End Time 10-08-04 16:57:17
CAM13	CAM14	CAM15	CAM16	1568



1. Nájdený súbor 2. Informácie o súbore 3. Vyhľadanie súboru 4. Záloha súborov 5. Priebeh prehrávania 6. Ovládanie prehrávania

2	Name(Type)	Remain/Total	Detect
t.	Dev(USB DISK)	1.00 GB/1.00 GB	
2	Dev(IDE DVD+RW)	1.00 GB/1.00 GB	Backur
			Erase
			Stop
_	0		

Detect (Rozpoznanie) : Rozpoznávanie úložných médií pripojených k DVR.

Erase (Vymazanie) : Vyberte súbor ktorý chcete vymazať a kliknite na toto tlačidlo.

Stop: Zastaví zálohovanie

Backup (Zálohovanie) : Kliknutím na tlačidlo zálohovania sa otvorí dialógové okno, v ktorom môžete vybrať druh súboru, kanál a čas.

Channel [Ð		
End Time	2010-08-11	00 : 00 : 00	Add
0 Chann	el File Name		
	Constraints		

Remove (Odstrániť) : Odstráni informácie o súbore.

Add (Pridať) : Zobrazí informácie o súbore vyhovujúce nastaveným kritériam.



Start/Pause : Kliknite na tlačidlo Play pre spustenie prehrávania, stlačením tlačidla Pause prehrávanie zastavíte.

Cancel (Zrušiť) : Zatvorenie okna pre zálohovanie.

File Type Channel	All	Read/Write Read/Write 7 8910111213	141310	
Start Time	2010-08-01	00 : 00 : 00		
End Time	2032-01-01	00 : 00 : 00		

[Vyhľadávanie v súboroch] Vyhľadávanie súboru podľa parametra vyhľadávania.

Typ súboru : Zadajte typ vyhľadávaného súboru.

Kanál : Zadajte vyhľadávaný kanál.

Čas začiatku : Nastavenie času vyhľadávania skenovania.

Tlačidlo	Funkcia	Tlačidlo	Funkcia
	Play/pause		Späť
	Stop		Pomalé prehrávanie
(**)	Zrýchlené prehrávanie		Predchadzajúci rámec
(M)	Nasledujúci rámec	(144)	Predchadzajúci súbor
	Nasledujúci súbor	(‡)	Opakovanie
ē	Celá obrazovka	~	

[Náznak prevádzky] Kurzor zobrazuje stav prehrávania.

Špeciálne funkcie

Presné prehrávanie : Zadajte presný čas prehrávania a stlačte tlačidlo



Lokálne priblíženie obrazu : Pri prehrávaní videa v režime celej obrazovky môžete myšou vybrať časť obrazu a pravým tlačidlom myši vybratú časť obrazu priblížiť. Dvojklikom pravým tlačidlo myši priblíženie zrušíte.



Režim nahrávania

Skontrolujte stav aktuálneho kanálu : "o" znamená, že obraz kanálu sa nenahráva, "•" znamená, že obraz sa nahráva. Pre vstup do rozhrania nahrávania môžete použiť skrátené menu na pracovnej ploche alebo cez hlavné menu [Hlavná ponuka]>[Záznam]>[Konf. záznamu].

Record Mode	All	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Schedule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ō	0	0	0	0	0		
Manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[Schedule – Plán] Záznam podľa konfigurácie.

[Manual] Spustenie nahrávania

[Stop] Zastavenie nahrávania bez ohľadu na akýkoľvek stav.

Výstup alarmu

Skontrolujte stav aktuálneho kanálu : "o" znamená stav alarmu, "•" znamená, že zariadenie nie je v stave alarmu. Pre vstup do rozhrania výstupu alarmu môžete použiť skrátené menu na pracovnej ploche alebo cez hlavné menu [Hlavná ponuka]>[Alarm]>[Výstup alarmu].



Alarm Output	All	1 2	
Configuration	0	00	
Manual	0	00	
Stop	0	00	
Status			

[Configuration - Nastavenie] Alarm je aktívny v podľa konfigurácie

[Manual] Kliknutím na tlačidlo

[Stop]

PTZ

Rozhranie nastavení PTZ obsahuje funkcie : ovládanie smeru, krok, priblíženia, zaostrenie, clona a iné.

Kliknite [Hlavná ponuka]>[Systém]>[PTZ] pre nastavenie parametrov PTZ.





[Speed-Rýchlosť] Nastavenie rozsahu rýchlosti rotácie. Rozsah 1-8.

[Zoom] Klikajte na tlačidlá 🖃 / 🛨 pre nastavenie násobkov priblíženia obrazu.

[Focus-Zaostrenie] Klikajte na tlačidlá 🖃 / 🛨 pre nastavenie zaostrenia obrazu.

[Iris-Clona] Klikajte na tlačidlá 🖃 / 💽 pre nastavenie clony kamery.

[Direction control -Ovládanie smeru] Riadenie rotácie PTZ. Podpora 8 smerov ovládania. (Podpora 4 smerov ovládania priamo z predného panela).

[High speed PTZ - Vysoko rýchlostné PTZ] V režime zobrazenia obrazu na na celú obrazovku a stlačení ľavého tlačidla myši môžete otáčať kameru. Stlačením ľavého tlačidla myši a otáčaním kolieska na myši môžete obraz približovať.

[Set - Nastaviť] Vstup do funkčného menu.

[Page switch – Prepínač stránok] Prepínanie medzi dialógovými oknami.

Špeciálne funkcie :

1. Preset – prednastavené polohy

Nastavenie polôh kamery, do ktorých funkcia PTZ automaticky otáča kameru.

1) Možnosti prednastavenia polôh

Postup nastavenia presetov je nasledovný :

Krok 1 : Tlačidlami ovládania smeru nastavte požadovanú pozíciu kamery, kliknite na tlačidlo "nastaviť" pre otvorenie dialógového okna ako je pod textom.

Krok 2 : Stlačte tlačidlo "Preset" (Predvoľba) a zapíšte prednastavené body do prázdneho políčka.

Krok 3 : Kliknite na tlačidlo "Set" (Nastaviť)" pre návrat do predchádzajúceho dialógového okna

Clear preset (Vymazanie prednastavených polôh) Kliknite na tlačidlo "Del Preset" (Predvoľba Del) pre vymazanie prednastavených polôh.



2) Vyvolanie prednastavených bodov

Kliknutím na tlačidlo "Page switch" prepnete dialógové okno ako je zobrazené po týmto textom. Do prázdneho políčka napíšte číslo prednastavenej pozície a kliknite na tlačidlo "Preset" (Predvoľba), kamera sa nastaví do predvolenej pozície.





Nastavenie farieb

Nastavenie vybraných parametrov obrazu (nastavenia parametrov vykonáte pre každý z kanálov osobitne po kliknutí pravým tlačidlom myši na príslušný kanál). Pre nastavenie môžete využiť skrátené menu z pracovnej plochy. Nastavenie parametrov obrazu obsahujú položky ako jas, kontrast, sýtosť ... V tejto ponuke je možné nastaviť rôzne parametre pre rôzne časové úseky.

Color S	etting		X
Period 🕢	00:00 -	24:00	00:00 - 24:00
Brightness		50	 50
Comtrast		5 0	 50
Saturation		50	50
Hue	D	50	5 0
Gain	0	0	0 0
			Advanced OK Cancel

Nastavenie video výstupu

Pre nastavenie video výstupu môžete použiť skrátené menu z pracovnej plochy alebo [Hlavná ponuka]>[Rozšírené]>[Regu výkon].



Odhlásenie

Ohlásenie, vypnutie a reštartovanie zariadenia.





[Logout - Odhlásenie] Odhlási aktuálneho užívateľa

[Shut down - Vypnutie] Ukončí operačný systém. Napájací zdroj vypnite vypínačom na zadnom paneli zariadenia. Prístroj je možné vypnúť aj stlačením a podržaním tlačidla vyp/zap na prednom paneli prístroja.

[Reboot - Reštart] Ukončí operačný systém a reštartuje sa.

Záznam

Konfigurácia záznamu

Parametre záznamu môžete nastaviť vstupom do hlavného menu [Hlavná ponuka]>[Záznam]>[Konf. záznamu].

Poznámka : Pre spustenie záznamu musí byť pripojený aspoň jeden HDD.

Channel Length	1 • 60 • m	Redundanc in PreRecord		Sec.	
Record Mode Week Period I	O Schedule	O Manual	O Stop Regular	Detect	Alarm
Period 2 Period 3					
Period 4					



[Channel-Kanál] Vyberte číslo príslušného kanála pre ktorý chcete nastaviť záznam.

[Redundancy] Táto funkcia umožňuje dvojité zálohovanie záznamu. Musia však byť nainštalované dva HDD.

[Length-Dĺžka] Nastavenie dĺžky záznamu. Predvolená hodnota je 60 min.

[Prerecord-Predbežný záznam] Dĺžka záznamu 1-30 sekúnd pred akciou.

[Record mode-Režim záznamu] Nastavte stav videa plán, manuálne alebo stop.

Plán : Záznam podľa stanoveného typu videa (pravidelné, detekcia a alarm) a podľa časových úsekov.

Manuálne : Záznam bez ohľadu na stav kanálu.

Zastaviť : Zastavenie záznamu bez ohľadu na stav kanálu.

[Period-Obdobie] Nastavenie časového úseku nahrávania, záznam bude bežať len v stanovenom časovom úseku.

[Record type-Typ záznamu] Nastavte typ záznamu : pravidelné, detekcia a alarm.

Regular (Pravidelné) : Vykonáva pravidelný záznam v nastavenom časovom intervale. Typ vvideo súboru je "R".

Detect (Detekcia) : Spúšťa záznam pri detekovaní pohybu, strate videosignálu. Typ video súboru je "M".

Alarm : Spúšťa nahrávanie na podnet externého poplachového signálu. Typ video súboru je "A".

Vytváranie snímok

Nastavte parametre snímok pre každý kanál. Prejdite na Main Menu->Record->Snapshot Storage pre príslušné nastavenia snímok.

Main M	enu->Record->SnapShot Stora	age	$\overline{\ }$	\boxtimes
Channel PreSnap Record Week Period 1 Period 2 Period 3 Period 4	1 ▼ 60 Pictutes ● Schedule ● Manual Thu ▼ 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00	O Stop Regular ☑ □	Detect	Alarm 2 0 0
<u> </u>	Advanced	OK		ancel



[Channel - Kanál] Vyberte príslušný kanál pre nastavenie, alebo vyberte všetky kanály.

[PreSnap] Nastavenie počtu obrázkov pred záznamom, predvolená hodnota je 5.

[Record - Záznam] Nastavte status záznamu, "Schedule – Plán", "Manual" aleno "Stop"

Plán : Vytvára snímky podľa stanoveného typu (bežné, detekcia a alarm) a podľa časových úsekov.

Manual : Bez ohľadu na to v akom stave sa kanál nachádza po výbere voľby "manual" budú vytvárané snímky z príslušných kanálov.

Stop : Bez ohľadu na to v akom stave sa kanál nachádza po výbere tlačidla "Stop" sa zastaví vytváranie snímok na príslušných kanáloch.

[Period - Obdobie] Nastavenie časového úseku vytvárania snímok, záznam bude bežať len v stanovenom časovom úseku.

[Record Type – Typ záznamu] Nastaviť môžete tri typy záznamu : pravidelné, detekcia a alarm.

Pravidelne : vytváranie snímok v stanovenom intervale

Detekcia : vytváranie snímok v stanovenom intervale pri detekcii pohybu, strate videa atď.

Alarm : vytváranie snímok pri spustení alarmu

Zálohovanie

DVR umožňuje zálohovanie video súborov na externú jednotku. Poznámka : Externá jednotka musí byť pred zálohovaním nainštalovaná.

2	M	ain Menu->Record->Bac	kup	$\backslash \boxtimes$
	2 1 2	 Name(Type) ✓ Dev(USB DISK) ✓ Dev(USB DISK) 	Remain/Tota 1.00 GB/1.00 GB 1.00 GB/1.00 GB	1 Detect Backup Erase Stop
ľ			•	Cancel



[Detect - Rozpoznať] Rozpoznanie pripojeného externého úložného zariadenia ako pevný disk alebo univerzálny disk.

[Erase - Vymazať] Vyberte súbor ktorý chcete vymazať a kliknite na tlačidlo pre vymazanie súboru.

[Stop - Zastaviť] Zastavenie zálohovania.

[Backup - Zálohovať] Kliknutím na tlačidlo zálohovať sa zobrazí dialógové okno. Môžete vybrať súbor ktorý chcete zálohovať podľa typu, kanála a času.

Main M	1enu->Record->Backu	ip->Backup	\setminus
Type Channel	All		
Start Time	2010 - 08 - 11	00:00:00	Remove
End Time	2010 - 08 - 11	00:00:00	Add
0 Cha	nnel File Name		Length
Required/R	emaining:0.00 KB/1.0	00 GB	
		Start	Cancel

Remove – Odstrániť : Odstránenie informácii o súboroch.

Add – Pridať : Zobrazí informácie o súboroch spĺňajúcich kritéria nastavení. Start/Pause – Začiatok/Zastaviť : Kliknite na tlačidlo začatia zálohovania a kliknite na tlačidlo zastavenia zálohovania pre ukončenie zálohovania.

Cancel – Zrušiť : Počas zálohovania kliknite na tlačidlo zrušiť pre opustenie funkcie zálohovania.

Funkcia Alarm

Funkcia alarm obsahuje : detekcia pohybu, strata videosignálu, alarmový vstup a výstup.

Detekcia pohybu

Ak systém zaznamená pohyb pri nastavenej citlivosti, spustí záznam prípadne inú prepojenú funkciu.



Main Menu-	>Alarm->Motion Detect	\boxtimes
Channel Sensitivity	IImage: EnableMiddleImage: RegionSet	
Period Alarm Output	Set Interval 1 Sec.	
Record Channel Tour		
Snapshot PTZ Activation	123456789101121314156 Set Delay 10 Sec.	
Show Message Buzzer	Send Email FTP upload	
	Advanced OK Cancel	

[Channel - Kanál] Vyberte a nastavte detekciu pohybu pre požadovaný kanál.

[Enable - Povoliť] Znamená aktivovanie funkcie detekcie pohybu.

[Sensitivity - Citlivosť] Vyberte zo šiestich možností nastavenia citlivosti.

[Region - Oblasť] Kliknite na "Set – Nastaviť" a nastavte oblasť detekcie pohybu. Oblasť je rozdelená na PAL22x18 blokov. Zelený blok znamená aktuálny kurzor oblasti. Žltý blok označuje dynamickú detekciu oblasti. Čierny blok znamená oblasť bez detekcie. Oblasť detekcie môžete nastaviť kliknutím pravým tlačidlom myši a potiahnutím kurzora pre požadovaný tvar oblasti.



[Period - Obdobie] Detekcia pohybu je aktívna v stanovenom časovom intervale. Nastaviť to môžete podľa týždňov alebo jednotlivo. Každý deň je rozdelený do štyroch sekcií.
 znamená platnú hodnotu.



Main Mo	enu->]	Reco	rd->I	Backu	ip->Ba	ckup				\boxtimes
Thursda	у	-								
☑ 00:00 -	24:00)				00:00) - 24:	:00		
00:00 -	24:00)				00:00) - 24:	:00		
	0	3	6	9	12	15	18	21	24	
Sun										
Mon										
Tue										
Wed										
Thu										
Fri										
Sat										
							OK		Canc	el

[Interval] V nastavenom intervale zaznamená vždy iba jeden signál detekcie pohybu. [Alarm output – alarmový výstup] Pri zaznamenaní pohybu bude aktivovaný príslušný alarmový výstup.

[Delay - Oneskorenie] Oneskorenie a zastavenie v momente vypnutia alarmu. Rozsah 10-300 sekúnd.

[Record channel – Nahrávanie kanála] Vyberte kanál ktorý chcete nahrávať (podpora aj viacerých kanálov). Spustí záznam video signálu v momente zapnutia alarmu.

Poznámka: V nastavení "Recording setup – Konf. Záznamu" nastavte interval v ktorom bude detekcia pohybu zapnutá.

[Tour - Prehliadka] ■ znamená výber kanála ktorého obraz sa pri zaznamenaní pohybu zobrazí na celú obrazovku na nastavený interval. Interval nastavíte v [Hlavná ponuka] > [Systém] > [Prehliadka].

[Snapshot - Snímkovanie] Vyberte kanály z ktorých obrazov sa vytvoria snímky v prípade zaznamenania pohybu.

Poznámka: Pre aktiváciu vytvárania snímok nastavte aj "period –obdobie", "detect – zistiť" a povoľte alarm v Hlavná ponuka > Záznam > Konf. záznamu [Aktivácia PTZ] Nastavte aktiváciu PTZ pri zaznamenaní pohybu.

Main Menu ->Alarm	->Motion Detect ->PTZ Activation	\boxtimes
CAM 1 None - CAM 3 None - CAM 5 None - CAM 7 None -	0 CAM 2 None • 0 0 CAM 4 None • 0 0 CAM 6 None • 0 0 CAM 8 None • 0	
CAM 9 None CAM 11 None CAM 13 None CAM 15 None	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	
	OK OK	Cancel



[Delay - Oneskorenie] Po skončení alarmu bude nahrávanie trvať niekoľko sekúnd podľa nastavenia 10-300 sekúnd.

[Show massage – zobrazenie správy] V prípade alarmu sa zobrazí správa na obrazovke hostiteľského počítača.

[Send email – odoslať email] ■ znamená odoslanie emailu užívateľovi keď je zaznamenaný alarm.

Poznámka : Nastavte v sekcii [Net service – sieťová služba].

Stlmenie videa

Ak je obraz ovplyvňovaný prostredím ako napríklad zlý jas, alebo obraz kamery je prekrytý a je aktívna táto funkcia, spustí sa alarm alebo sa spustí nahrávanie alebo iná priradená funkcia.

Main Menu -	->Alarm ->Vide	o Blind		\boxtimes
Channel Sensitivity	1 Middle	Enable		
Period Alarm Output Record Channel	Set 12 12345	Delay		
Tour Snapshot	12345 12345	6789 6789	01123141516 01123141516 0011213141516	
Show Message Buzzer		Send Email FTP upload		
	Ad	vanced	OK Canc	el

Poznámka : Tlačidlo "Advanced" znamená to iste ako kliknutie pravým tlačidlom myši.

Strata videa

Pri strate video signálu a je táto funkcia aktívna, spustí sa alarm alebo sa vykoná iná priradená funkcia.



Main Menu	->Alarm ->Vide	o Loss		\boxtimes
Channel	1	Enable		
Period	Set	[-
Alarm Output	12	Delay	10 Sec	
Record Channel	12345	6789	10111213141516	
Tour	12345	6789	10111213141516	
Snapshot	12345	6789	10111213141516	
PTZ Activation	Set	Delay	10 Sec	
Show Message		Send Email		
Buzzer		FTP upload		
	Ad	vanced	OK Cance	<u>1</u>

Vstup alarmu

Ak zariadenie získa externý podnet na poplach ten sa následne spustí.

	Aain Menu ·	->Alarm ->Alar	m Input		\boxtimes
Alarn Type	ı In	1 ▼ Normal (▼	Enable		
Perio	d	Set	Interval	1 Sec	
Alarn	n Output	12	Delay	10 Sec	
Reco	d Channel	12345	56789	10111213141516	
Tour		12345	56789	10111213141516	
Snaps	hot	12345	56789	10111213141516	
PTZ A	Activation	Set	Delay	10 Sec	
Show	Message		Send Email		
Buzz	er		FTP upload		
		Ad	lvanced	OK Cance	-1

Výstup alarmu

Popísane vyššie v manuáli.

Neštandardný jav

Analýza a kontrola aktuálneho softvéru a hardvéru. Ak dôjde k neštandardnému javu zariadenie zobrazí správu a zaznie zvuk bzučiaka.



Main Mer	nu ->Alarm ->A	Abnormality		$\overline{\ }$	\boxtimes
Event Type Enable	No Disk	T			
Show Messag Buzzer	e 🗌				
			OK		Cancel

[Event type – typ udalosti] Nastavte typ udalosti ktorý sa má hlásiť ako neštandardný jav. [Enable – Povoliť] Povolenie hlásenia neštandardných javov.

[Show message – Zobraziť správu] Automatické zobrazenie správy pri neštandardnom jave. [Buzzer - Bzučiak] Pri neštandardnom jave zaznejú dve dlhé pípnutia.

Nastavenie systému

Táto položka obsahuje nastavenia ako Všeobecné, Kódovanie, Sieť, Sieťová služba, Displej GUI, PTZ, RS232 a Prehliadka.

Všeobecné

Main Menu-	->System->General
System Time	2010 - 08 - 12 12 : 28 : 46
Date Format	YYYY MM DD V DST
Date Separator	
Time Format	24-HOUR
Language	ENGLISH
HDD Full	Overwrite T
DVR No.	0
Video Standard	PAL
Auto Logout	0 min
	OK Cancel

[System time – Systémový čas] Nastavenie systémového dátumu a času. [Date format – Formát dátumu] Vyberte formát dátumu YMD, MDY, DMY. [Date separator – Oddeľovací znak dátumu] Vyberte oddeľovací znak dátumu. [Time format – Formát času] Vyberte formát času : 24 alebo 12-hodinový. [Language - Jazyk] Vyberte jazyk.



[HDD Full – HDD plné] Vyberte buď zastavenie nahrávania alebo prepisovanie starších záznamov, keď je HDD plný.

[DVR No. – Číslo DVR] Nastavenie čísla DVR pre vzdialené ovládanie DVR.

[Video Standard – Štandard videa] PAL alebo NTSC.

[Auto Logout – Automatické odhlásenie] Nastavte čakaciu dobu automatického odhlásenia. Nula znamená bez čakacej doby.

[DST] Nastavenie letného času. Po kliknutí sa zobrazí dialógové okno.

Main Menu->System->General ->DST	
Enable	
O Day of Week O Date	
End: Ian V Ist V Mon V	01 : 01
	OK Cancel
Main Menu->System->General->DST	
Wall Wend -> System -> General -> DST	
Enable	
 Enable Day of Week O Date 	
$\begin{tabular}{ c c c c c } \hline \hline & Enable \\ \hline & Day of Week & O Date \\ \hline & Start: & 2010 - 01 - 01 & 01 : 01 \\ \hline \end{tabular}$	
Image: System \Rightarrow Object \Rightarrow Dote O Day of Week O Date Start: 2010 - 01 - 01 01 : 01 End: 2010 - 01 - 01 01 : 01	
Image: System $>$ Object $>$ Day of Week O Date Start: 2010 - 01 - 01 01 : 01 End: 2010 - 01 - 01 01 : 01	

Nastavenie kódovania

Nastavte kódovacie parametre videa a audia ako video súbor, vzdialený monitoring. V ľavej časti okna nastavte kódovacie parametre nezávisle pre každý kanál, v pravej časti okna nastavte kombinované parametre.

Poznámka : Kombinácia kódovania videa zavádza kompresnú techniku, ktorá kombinuje a komprimuje viackanálové video do špeciálneho kanála. Aplikuje sa to pri prehrávaní viacerých kanálov súčasne, mobilnom monitorovaní atď.

Main Menu->	System->Enc	ode		\boxtimes
Channel	1	•		
Compression	H. 264	•	Extra Streaml	
Resolution	CIF (352x288)	-	QCIF(176x144)	
Frame Rate(FPS)	25	-	25	
Bit Rate Type	VBR	-	VBR	
Quality	Good	-	General	
Bit Rate(kb/s)	512	-	192 🔽	
I Frame Interval	2	-	2	
Video/Audio				
	Į	Advan	ced OK	Cancel



[Channel - Kanál] Vyberte číslo kanála.

[Compression - Kompresia] Štandardne H.264 v hlavnom profile.

[Resolution - Rozlíšenie] Typ rozlíšenia : D1/HD1/CIF/QCIF.

[Frame Rate – Frekvencia obrazu] PAL : 25 frames/s, NTSC : 30 frames/s.

[Bit Rate Time – Typ prenosovej rýchlosti] môžete nastaviť obmedzený dátový tok a lebo variabilný. Pri výbere variabilného toku môžete následne nastaviť zo šiestich možností kvality obrazu.

[Bit Rate – Prenosová rýchlosť] Nastavte hodnotu dátového toku pre úpravu kvality obrazu. Čím vyššia hodnota tým vyššia kvalita obrazu.

D1 (1000~1500kbps),CIF (384~1500kbps), QCIF(64~512kbps)

[Video/Audio]

Nastavenia siete

Net Card	Wire Netcard 🔽 🗖 DHCP Enable	
IP Address	192 · 168 · 1 · 10	
Subnet Mask	$255 \cdot 255 \cdot 255 \cdot 0$	
Gateway	192 · 168 · 1 · 1	
Primary DNS	0 . 0 . 0 . 0	
Secondary DNS	0 . 0 . 0 . 0	
TCP Port	34567	
HTTP Port	80	
HS Download	0	
Transfer Policy	Quality Prefer 🗸	

[Net Card – Sieťová karta] Môžete nastaviť káblovú sieťovú kartu alebo bezdrôtovú. [DHCP Enable – Povoliť DHCP] Získa IP adresu automaticky **Poznámka :** DHCP server je predinštalovaný.

[IP Address – IP adresa] Nastavte IP adresu. Štandardne predvolená : 192.168.1.10.
[Subnet mask – Maska podsiete] Nastavte masku podsiete. Predvolená : 255.255.255.0
[Gateway - Brána] Nastavte predvolenú bránu. Predvolená : 192.168.1.1
[DNS setup – Nastavenie DNS] Domain Name Server. Prekladá názov domény na IP adresu.
Nastavte adresu a zariadenie reštartujte.

[TCP (Media) Port] Predvolený : 34567

[HTTP Port] Predvolený: 80

[Transfer policy – Politika prenosu] K dispozícii sú tri stratégie : Adaptívna, Preferencia kvality, Preferencia plynulosti. Podľa nastavenia stratégie sa upraví dátový tok. Adaptívna



stratégia je kompromis medzi kvalitou obrazu a plynulosťou. Preferencia plynulosti a adaptívna stratégia sú platné iba ak je zapnutý pomocný dátový tok. Inak je prioritou kvalita obrazu.

Sieťová služba

Vyberte nastavenie sieťovej služby a kliknite na tlačidlo "Nastaviť" pre nastavenie ostatných parametrov siete alebo kliknite dvakrát na príslušný parameter.

Net Server	Net Server Info	
PPPOE	0.	
NTP	0: NTP:10	
EMAIL	0: Your SMTP Server:25	
IP FIL TER	0: :0 :0	
DDNS	DDNS Set Invalid	
FTP	0: FTP	
ARSP		
Decorder		
Wireless Config	1	
Mobile Monitor	0: 34599	
UPNP	0	
	Set OK	Cancel

[PPPOE]

Main M	enu->System->N	etService->PPPOE		\boxtimes
Enable User Name Password IP Address		- 0 · 0 OK	Cancel	

Zadajte užívateľské meno a heslo ISP (Internet Servis Provider) poskytovateľa. Po vložení týchto údajov sa systém reštartuje. Následne bude DVR budovať pripojenie k sieti protokolom PPPOE. IP adresa bude zmenená na dynamickú. Po úspešnom pripojení PPPOE vyhľadajte aktuálne priradenú IP adresu. Túto IP adresu potom použite pre návštevu DVR cez užívateľský port.



[NTP Setup]

Main Menu	->System->NetService->NTP
Enable Server IP	NTP
Port	123
Time Zone Update Period	GMT+08:00 ▼ 10 min
	OK Cancel

NTP server musí byť nainštalovaný v počítači.

Host computer IP (IP servera) : Zadajte IP adresu nainštalovaného NTP servera. Port : Predvolený 123. Nastavte podľa NTP servera.

Time zone (Časové pásmo) : Nastavte časové pásmo.

Update period (Doba aktualizácie) : Totožné s NTP serverom. Predvolený 10min.

[Email setup]

Odosielanie správ alebo fotografií cez email v prípade poplachu.

Main Mer	u->System->NetService->EMAIL	\boxtimes
Enable		
SMTP Server	Your SMTP Server	
Port	25	
Need SSL		
User Name		
Passwprd		
Sender		
Receiver		
Title	Alarm Message	
	OK Cancel	

SMTP Server : E-mailová adresa servera. Môže to byť IP adresa alebo názov domény. Názov domény bude preložený len ak je sprábne nakonfigurovaná DNS.

Port : Číslo portu email servera.

SSL : Možnosť použitia Secure Socket Layer protokolu pre prihlásenie.



Používateľské meno: Zadajte používateľské meno emailového servera.

Heslo : Zadajte príslušné heslo.

Odosielateľ : Nastavte adresu odosielateľa.

Prijímateľ : Nastavte adresy prijímateľov emailov pri spustení poplachu. Môžete nastaviť troch prijímateľov.

Názov : Nastavte ľubovoľný názov.

[Filter IP]

Tu si môžete nastaviť zoznam povolených alebo zakázaných IP adries, ktoré sa budú alebo nebudú môcť pripájať k DVR.

Poznámka : Ak sa jedná a tá istá IP adresa nachádza v zozname povolených aj zakázaných IP adries, zoznam zakázaných IP má vyššiu prioritu a preto bude príslušná IP adresa zakázaná.

М	ain Menu->	System->NetService->IP FILTER	\boxtimes
Enabl Restri	e cted Type	Blacklist 🔻	
0	. 0 .	0 . 0 Add	
0	Banned II)	
		Delete OK Cance	1

[DDNS]

(Dynamic Domain Name Server) Názov domény : Uveďte názov domény registrovanej DDNS. Používateľské meno : Uveďte účet registrovaný DDNS. Heslo : Uveďte heslo.



Main Menu	->System->NetService->DDNS
DDNS Type	CN99
Enable	
Domain Name	your.3322.org
User Name	
Password	
	OK Cancel

[FTP]

FTP server je k dispozícii pri spustení poplachu alebo keď alarm aktivuje záznam alebo vytváranie snímok, ktoré bude následne odosiela5 na FTP server.

Main Me	enu->System->NetService->FTP
Enable Server IP Port User Name Password Max File Ler	FTP 21 Anonymous ngth 128 M
DirName	OK Cancel

[Povoliť] Povolenie FTP

[IP servera] IP adresa FTP server.

[Port] Predvolený 21

[Užívateľské meno] Užívateľské meno FTP server.

[Heslo] Heslo FTP servera.

[Max. veľkosť súboru] Maximálna veľkosť sťahovaného súboru. Predvolené 128 MB. [Názov adresára] Adresár pre sťahovanie súborov.



[Mobilný monitor]

Slúži pre prístup z mobilného telefónu.

Main N	1enu->System->NetService->Mobil
Enable Port	34599
	OK Cancel

[Povoliť] Povoľte mobilný monitor. Štandardne je táto funkcia povolená. [Port] Nastavený port presmerujte aj vo vašom router-i.

[UPNP]

UPNP protocol môže automaticky presmerovať port v router-i. Uistite sa že UPNP protokol beži vo vašom router-i.

Main Menu->S	ystem->NetService->UPNP	\boxtimes
Enable HTTP Port TCP Port MobilePort	0 0 0	
Make sure U using this	JPNP is runnning on router, before	
	OK Cancel	

[Povoliť] Povoľte používanie UPNP.

[Port HTTP] Automatické smerovanie HTTP portu pre zariadenia.

[Port TCP] Automatické smerovanie TCP portu pre zariadenia.

[Mobile Port] Automatické smerovanie mobilného portu pre zariadenia.



Displej GUI

Main Menu->System->GUI Display	\boxtimes
Channel Title Set	
Time Display M Channel Title M	
Transparency 255	
Resolution 1024*768	
Channel 1	
Region Cover	
Time Display 🗹 Channel Title 🗹 Set	
OK Cancel	ב

Obsahuje nastavenie parametrov video rozhrania.

[Channel Title – Názov kanála] Kliknite na tlačidlo "Nastaviť" pre nastavenie názvu kanála. [Time Display – Zobrazenie času] Zaškrtávacie políčko pre výber zobrazenia času. [Channel Title – Názov kanála] Zaškrtávacie políčko pre výber zobrazenia názvu kanála. [Record Status – Stav záznamu] Zaškrtávacie políčko pre výber zobrazenia stavu záznamu. [Alarm Status – Stav alarmu] Zaškrtávacie políčko pre výber zobrazenia stavu alarmu. [Bitrate info – Informácie o prenosovej rýchlosti] Pri zobrazení deviatich okien sa v deviatom okne nachádzajú informácie o prenosovej rýchlosti.

[Transparency - Priehľadnosť] Nastavte priehľadnosť menu. Hodnoty 128 – 255.

[Resolution - Rozlíšenie] Nastavte rozlíšenie displeja.

[Channel - Kanál] Vyberte číslo kanála.

[Region Cover – Oblastné pokrytie] (Vymaskovanie privátnych zón) Zaškrtávacím políčkom povoľte funkciu. Vyberte kanál na ktorom chcete použiť prekrytie obrazu čiernou plochou. Zaškrtávacie políčka pre zobrazenie času a Názov kanála slúžia pre polohovanie polí času a názvu kanála.



Prehliadka

Zaškrtnutím políčka vyberte funkciu prehliadky. Môžete nastaviť prehliadku po jednom, štyroch deviatich, šestnástich oknách.

Main Menu->Syst	em->Tour
Enable Tour Interval View 1 View 4 View 8 View 9 View 16	5 Sec. 12345678910111213141516 1234 12345678910111213141516 12 1
Alarm Tour Type — Interval Return after finished	5 Sec.

[Interval] Nastavte časový interval prepínania okien.

Poznámka : 🙆 / 🔘 znamená vypnutie/zapnutie prehliadky.

Rozšírené

Správa HDD

Možnosť konfigurovanuia a spravovania HDD. V menu sa zobrazia aktuálne informácie o pevnom disku : číslo disku, vstupný port, typ, stav. Operácie možné vykonávať s diskom : nastavenie zápisu/čítania, len čítanie, formatovanie disku atď.

9	HDD No.	Туре	Status	Read/Write
1	1-1	Read/Write	Normal	<u> </u>
2	1-2	Read/Write	Normal	Snapshot
3	2-1	Read/Write	Normal	Read only
4	3-1	Read/Write	Normal	iteau onij
5	4-1	Read/Write	Normal	Redundant
6	5-1	Read/Write	Normal	
7	6-1	Read/Write	Normal	Format Disk
8	7-1	Read/Write	Normal	Recover
9	8-1	Read/Write	Normal	Recover
				Partition
_	1	Ш		



Auto údržba

Užívateľ môže nastaviť čas automatického reštartovania zariadenia a takisto čas automatického mazania súboru.

Main Menu->Adva	nced->Aı	uto Maintain		\boxtimes
Auto-Reboot System]
Every Thursday	➡ at		•	
Auto-Delete old Files				
Never	◄			
		_		
			OK	Cancel

Obnovenie výrobných nastavení

Obnovenie systému do výrobných nastavení. Užívateľ môže vybrať jednotlivé položky podľa menu.

Main Menu->Advanced->Restore	\boxtimes
Please select setting entries that you want to default.	
Select all Encode General Encode Record Config Alarm Set NetWork NetService GUI Display Rs232 Account	
 The Configuration of Channel Encoding/Channel title/Time title Regional Coverage/Video Color. OK Cancel 	, ,

